


OLYMPUS®

デジタルカメラ

SH-25MR

取扱説明書



- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

箱の中身を確認する



デジタルカメラ

その他の付属品：
取扱説明書（本書）、保証書



ストラップ



タッチペン



リチウム
イオン電池
(LI-50B)



USB ケーブル
(CB-USB8)



AV ケーブル
(CB-AVC3)




USB-AC
アダプタ (F-2AC)



OLYMPUS Setup
CD-ROM


ストラップを取り付ける



❗ 最後にストラップを少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。

各部の名前


カメラ本体



- | | |
|----------------|-------------|
| 1 モードダイヤル | 11 GPSアンテナ |
| 2 シャッターボタン | 12 動作ランプ |
| 3 ズームレバー | 13 AFイルミネータ |
| 4 ストラップ取付部 | セルフトイマールンブ |
| 5 コネクタカバー | 14 録音マイク |
| 6 マルチコネクタ | 15 フラッシュ |
| 7 HDMIマイクロコネクタ | 16 レンズ |
| 8 電池／カードカバーロック | 17 スピーカー |
| 9 電池／カードカバー | 18 三脚穴 |
| 10 ON/OFFボタン | 19 液晶モニタ |

- 20 動画ボタン(ムービー録画)
- 21 OKボタン(OK)
- 22 十字ボタン
- INFOボタン(表示切替)
- 消去ボタン(消去)
- 23 再生ボタン
- (撮影／再生モード切替)
- 24 MENUボタン


撮影モード表示



- | | | |
|--|---|---|
| 1 フラッシュ.....p.25
フラッシュ発光予告・
フラッシュ充電.....p.68 | 11 撮影可能時間(ムービー)
.....p.24 | 20 電池残量..... p.17、70 |
| 2 マクロ/スーパーマクロ
.....p.37 | 12 ムービーアイコン.....p.24 | 21 ヒストグラム.....p.26 |
| 3 セルフタイマー.....p.37 | 13 GPSアイコン.....p.21
GPS点滅: GPS探索中
GPS点灯: GPS捕捉中 | 22 手ぶれ補正(静止画) /
手ぶれ補正(ムービー)
.....p.45 |
| 4 露出補正.....p.38 | 14 方位表示 | 23 タッチショット.... p.9、44 |
| 5 ホワイトバランス.....p.38 | 15 測光.....p.44 | 24 ワールドタイム.....p.59 |
| 6 ISO感度.....p.39 | 16 日付写し込み.....p.46 | 25 AFターゲットマーク....p.23 |
| 7 ドライブ.....p.39 | 17 圧縮モード(静止画)
.....p.43、75 | 26 位置情報.....p.21 |
| 8 画像サイズ(静止画)
.....p.40、75 | 18 撮影可能枚数(静止画)
.....p.23 | 27 撮影モード..... p.23、29 |
| 9 録音(ムービー).....p.47 | 19 使用メモリ.....p.74 | 28 絞り値.....p.23 |
| 10 画像サイズ(ムービー)
.....p.43、76 | | 29 シャッター速度.....p.23 |
| | | 30 手ぶれ警告 |

再生モード表示

● 通常表示





静止画



ムービー

● 詳細表示



- 1 電池残量 p.17、70
- 2 回想フォト p. 34
- 3 3D画像 p.41
- 4 Eye-Fi送信完了 p.54
- 5 プロテクト p.53
- 6 録音 p.47、50
- 7 お気に入り p.48
- 8 アップロード予約 p.53
- 9 プリント予約/枚数 p.65
- 10 使用メモリ p.74
- 11 コマ番号/撮影総枚数
(静止画) p.26
再生時間/録画時間
(ムービー) p.27
- 12 タッチ操作ボタン p.9
- 13 日時 p.19、59
- 14 お気に入り再生 p.48
- 15 グループ画像 p.42
- 16 音量 p.27、55
- 17 位置情報 p.21


- 18 方位表示 p.21、69
- 19 ISO感度 p.39
- 20 シャッター速度 p.23
- 21 撮影モード p.23、29
- 22 絞り値 p.23
- 23 ヒストグラム p.26
- 24 露出補正 p.38

- 25 暗部補正 p.43
- 26 ホワイトバランス p.38
- 27 圧縮モード(静止画)
..... p.43、75
- 28 ファイル番号
- 29 画像サイズ
..... p.40、43、75、76

カメラの設定操作

ダイヤルやダイレクトボタンで操作する

よく使う機能はダイレクトボタンで操作します。



モードダイヤル
撮影モードを切り替える (p.29)



ズームレバー (p.24、28)



シャッターボタン (p.23、68)



●ボタン(ムービー録画) (p.24)




▶ボタン(撮影／再生モード切替)
(p.24、26、55)



MENUボタン (p.8)

十字ボタン

△ (上) / **INFO**ボタン(表示切替)
(p.26、28)



▽ (下) / ボタン(消去)
(p.27)

操作ガイド

画像の選択や各種設定に表示される $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ は、十字ボタンの各部 (p. 6) を押すことを示しています。



画面に表示される操作ガイドは、**MENU** ボタンや \odot ボタン、ズームレバーを使うことを示しています。



操作ガイド

メニューで操作する

カメラの様々な設定はメニューで操作します。

⚠ 現在設定されている機能の組み合わせ、あるいは撮影モードによっては、選択できないメニューがあります。

ファンクションメニュー

\triangleleft を押すと、ファンクションメニューが表示されます。ファンクションメニューでは、撮影時によく使う機能を設定します。




セットアップメニュー

撮影時または再生時に **MENU** ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。


セットアップメニューでは、ファンクションメニューには表示されない撮影／再生時の機能や、日時や画面表示設定などカメラの様々な機能を設定します。

1 MENU ボタンを押す。

- セットアップメニューが表示されます。





- ⚠ 設定後、さらに個別の操作があることがあります。詳細は「メニュー設定」(p.43～62)をご覧ください。



2 ◀でページタブを選択する。△▽で目的のページタブを選び、▶を押す。

ページタブ

サブメニュー 1



3 △▽で目的のサブメニュー 1 を選び、**(OK)** ボタンを押す。

サブメニュー 2




4 △▽で目的のサブメニュー 2 を選び、**(OK)** ボタンを押す。

- 設定が確定して 1 画面前に戻ります。



タッチパネルで操作する

モニタに直接指で触れて操作します。

- 本文中に記載の  はタッチパネルが使用できることを意味します。
- モニタ保護シートや手袋を使っていると、うまく操作できない場合があります。
- 指で操作しにくい場合はタッチペン（付属）が便利です。

ライブガイドで使う（p. 29）


IAUTO ではライブガイドの設定操作ができます。




- 1  にタッチします。
 - 項目を選びタッチすると設定可能な状態になります。
- 2 レベルバーのスライダーを指で上下させて設定し、**OK** にタッチします。
 -  にタッチするとライブガイドが終了します。




撮影モードで使う

モニタにタッチしてピントを合わせる被写体を選んだり、シャッターを切ることができます。

 にタッチするたびに操作方法が変わります。

-  : タッチした箇所にピントを合わせて自動的に撮影します。
-  : タッチした箇所で AF ロックします。撮影はシャッターボタンを押します。 にタッチすると AF ロックを解除します。シャッターを切ると AF ロックは解除します。




再生モードで使う


表示する画像の切り替えや拡大などができます。

コマ送り / コマ戻し : タッチした状態で、指を左に動かすとコマ送りし、右に動かすとコマ戻しします。




拡大 :  にタッチすると拡大します。


- 拡大した状態で指を動かすと再生位置を移動できます。


インデックス :  にタッチするとインデックス再生になります。

- 画像にタッチすると 1 コマ再生に戻ります。



再生（グループ画像、パノラマ画像、ムービー、回想フォト、画像に録音した音声）:

 にタッチします。

- グループ画像を展開するには  にタッチします。

メニューインデックス



① 撮影モード

P (プログラムオート)p.23

IAUTO (i オート)p.29

☺ (回想フォト)p.34

MR (マルチレック)p.35

MAGIC

(マジックフィルター)p.31

W (パノラマ)p.32

BEAUTY (ビューティーモード)

.....p.31

SCN (シーンモード)p.30

② フラッシュp.25

③ マクロp.37

④ セルフタイマーp.37

⑤ 露出補正p.38

⑥ ホワイトバランスp.38

⑦ ISO 感度p.39

⑧ ドライブp.39

⑨ 画像サイズp.40

⑩ **☺** (撮影メニュー 1)p.43

リセット

圧縮モード

暗部補正

タッチショット

AF 方式

測光

デジタルズーム

⑪ **☺** (撮影メニュー 2)p.45

手ぶれ補正 (静止画)

AF イルミネータ

撮影確認

縦横方向記録

アイコンガイド

日付写し込み

超解像ズーム

⑫ **☺** (ムービーメニュー)p.47

画像サイズ

☺ 手ぶれ補正

ムービー録音

風切り音低減

⑬ **☺** (再生)p.48

スライドショー

お気に入り

フォトサーフィン

編集

消去

プロテクト

アップロード予約

⑭ **☺** (設定メニュー 1)p.54

内蔵メモリ初期化/カード初期化

データコピー

Eye-Fi 送信

プリント予約

USB 接続モード

再生ボタン起動

音設定

⑮ **☺** (設定メニュー 2)p.56

ファイル名メモリー

ピクセルマッピング

モニタ調整

テレビ出力

節電モード

☺ (言語設定)

日時設定

⑯ **☺** (設定メニュー 3)p.59

ワールドタイム

管理情報生成

ビューティー登録

タッチパネル調整

GPS 設定



各部の名前 3

カメラ本体	3
液晶モニタ	4

カメラの設定操作 6

操作ガイド	7
メニューで操作する	7
セットアップメニュー	8
タッチパネルで操作する	9

メニューインデックス 10

カメラを準備する 16

電池とカードを入れる	16
付属のUSB-ACアダプタで充電する	17
付属のCD-ROMからのセットアップを行う	17
表示言語・日時・地域を設定する	19
GPS機能を使うために	21

撮影する・再生する・消去する 23

☑ 最適な絞り値とシャッター速度で撮る (Pモード)	23
ムービーを撮る	24
ズームを使う	24
フラッシュを使う	25
撮影情報表示を切り替える	26
☑ 撮った画像を再生する	26
再生中の画像を消去する (1コマ消去)	27
インデックスビュー・拡大表示	28
画像情報表示を切り替える	28

撮影モードを使いこなす

29

📷 カメラまかせで撮影する (IAUTOモード)	29
📷 撮影シーンに合ったモードを使う (SCNモード)	30
📷 特殊な効果をかけて撮影する (MAGICモード)	31
📷 ビューティーメイク補正をかけて撮影する (BEAUTYモード)	31
パノラマ撮影をする (Pモード)	32
📷 静止画とショートムービーを同時に撮影する (CAMモード)	34
📷 一度に2種類の画像を撮影する (MRモード)	35
📷 ムービーを撮りながら静止画と一緒に撮る	36

撮影機能を使いこなす

37

近づいて大きく撮る (マクロ撮影)	37
セルフタイマーを使う	37
明るさを調節する (露出補正)	38
自然な色合いに調整する (ホワイトバランス)	38
撮影感度を選ぶ (ISO感度)	39
連続撮影する (ドライブ)	39
静止画の画像サイズを選ぶ	40

再生機能を使いこなす

41

📷 パノラマ画像を再生する	41
📷 3D画像を再生する	41
📷 グループ画像を再生する	42

撮影に関連するメニュー

43

撮影機能を初期設定に戻す [リセット]	43
静止画の画質を選ぶ [圧縮モード]	43
ムービーの画質を選ぶ [画像サイズ]	43
逆光でも被写体を明るく撮る [暗部補正]	43
タッチショット機能を設定する [タッチショット]	44
ピントを合わせる範囲を選ぶ [AF方式]	44
明るさを測る範囲を選ぶ [測光]	44

光学ズームより大きく撮る[デジタルズーム]	45
撮影時の手ぶれを補正する[手ぶれ補正] (静止画) / [手ぶれ補正] (ムービー)	45
被写体が暗いときに補助光を使う[AFイルミネータ]	45
撮影直後に画像を確認する[撮影確認]	45
縦位置で撮影した画像を自動的に回転して再生する[縦横方向記録]	46
アイコンの説明を表示する[アイコンガイド]	46
静止画撮影時に日付を写し込む[日付写し込み]	46
超解像技術を使って画質劣化を抑えズーム撮影する[超解像ズーム]	46
ムービー撮影時に音声を録音する[ムービー録音]	47
記録される音声の風切り音を低減する[風切り音低減]	47



再生・編集・プリントに関連するメニュー

48

静止画を自動再生する[スライドショー]	48
気に入った画像にマーキングする[お気に入り]	48
画像を検索したり、関連画像を再生したりする[フォトサーフィン]	48
[ib] (PC用ソフトウェア)とカメラへの書き戻し	49
画像のサイズを変える[リサイズ]	49
画像の一部を切り出す[トリミング]	49
静止画に音声を追加する[録音]	50
顔をキレイに演出する[ビューティーメイク]	50
逆光などで暗くなった部分を明るくする[逆光自動調整]	50
フラッシュ撮影で赤くなった目の色を補正する[赤目補正]	51
画像に記録されたランドマーク情報を変更する[ランドマーク]	51
画像を回転させる[回転表示]	51
ムービーから静止画を作る[静止画切り出し]	51
長いムービーを短く編集する[ムービートリミング]	51
画像を消去する[消去]	52
画像を消去できないようにする[プロテクト]	53
同梱ソフトウェア OLYMPUS Viewer 2でインターネットにアップロードする 画像を設定する[アップロード予約]	53

カメラの設定に関連するメニュー

54

データを完全に消去する[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]	54
内蔵メモリからカードへ画像をコピーする[データコピー]	54
Eye-Fiカードを使う[Eye-Fi送信]	54
画像データに印刷設定を記録する[プリント予約]	55
カメラと他の機器の接続方法を選ぶ[USB接続モード]	55
 ボタンで電源を入れる[再生ボタン起動]	55
カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する[音設定]	55
画像ファイル名の連番をリセットする[ファイル名メモリー]	56
画像処理機能を調整する[ピクセルマッピング]	56
液晶モニタの明るさを調整する[モニタ調整]	56
テレビで画像を再生する[テレビ出力]	57
使わないときの電池の消費を抑える[節電モード]	59
表示言語を切り替える[]	59
日付・時刻を設定する[日時設定]	59
自宅と訪問先を設定する[ワールドタイム]	59
カメラ内のデータを復元する[管理情報生成]	60
ビューティーメイクの設定を登録する[ビューティー登録]	60
タッチパネルの検出位置を補正する[タッチパネル調整]	60
撮影画像に撮影地点・時間情報を記録する[GPS設定]	61

プリントする

63

ダイレクトプリント(PictBridge)	63
プリンタの標準設定で画像をプリントする[かんたんプリント]	63
プリンタの設定を変えてプリントする[カスタムプリント]	64
プリント予約(DPOF)	66
1コマずつプリント予約する[1コマ予約]	66
カード内の画像を全て1枚ずつプリント予約する[全コマ予約]	67
すべてのプリント予約を解除する	67
1コマずつプリント予約を解除する	67

使い方のヒント

68

故障かな？と思ったら.....	68
エラーメッセージ	69
撮影のヒント	70
ピント	70
手ぶれ	71
露出(明るさ)	71
色合い	72
画質	72
電池	72
再生・編集のヒント	72
再生	72
編集	72

資料


73

アフターサービス	73
お手入れ	73
カメラの保管	73
別売のUSB-ACアダプタを使う	74
別売の充電器を使う	74
海外での使用について	74
カードを使う	74
GPSについて	76
安全にお使いいただくために	84
製品の取り扱いについてのご注意	84
電池についてのご注意	86
USB-ACアダプタについてのご注意	87
モニタについて	88
その他のご注意	88
仕様	90

カメラを準備する



電池とカードを入れる


1



電池 / カードカバーロック


2



- ❗ 電池はを電池ロックノブ側にして入れてください。
- ❗ 電池の外装にキズ等のダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。
- ❗ 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電池を入れます。

- ❗ カードをまっすぐに差し、カチッと音がするまで押し込んでください。
- ❗ カメラをご使用の際は、必ず電池 / カードカバーを閉じてください。
- ❗ 電池を取り出すには、電池ロックノブを矢印の向きに押ししてロックを外してから取り出します。
- ❗ 電池 / カードカバーの開け閉めの際は、電源を切ってください。
- ❗ SD/SDHC/SDXCカード、Eye-Fiカード以外は、絶対にカメラに入れないでください。
- ❗ 「カードを使う」(p.74)
- ❗ カードのコンタクトエリアには直接手を触れないでください。
- ❗ このカメラはカードを入れなくても、内蔵メモリを使って撮影することができます。

3




- ❗ 「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) / 連続撮影可能時間(ムービー)」(p.75、76)

カードを取り出すには

1



2




- ❗ カチッと音がするまでカードを押しこみ、ゆっくり戻してから、カードをつまんで取り出します。

付属のUSB-ACアダプタで充電する


- ❗ 付属のUSB-ACアダプタ(F-2AC) (以降、USB-ACアダプタ)は充電および再生用です。USB-ACアダプタをカメラに接続しているときは、撮影はできません。
- ❗ 充電が完了したら、必ずUSB-ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ パソコンに接続している間も、電池を充電することができます。充電時間はパソコンなどの性能により大きく異なります。(パソコンなどの性能によっては10時間程度かかる場合もあります。)

1

接続方法



2



- ❗ お買い上げのとき、電池は十分に充電されています。お使いになる前に、動作ランプが消えるまで(最長約3.5時間)電池を充電してください。
- ❗ 電池の充電中に、動作ランプが点灯しない場合は、接続が正しくないか、充電池／カメラ／USB-ACアダプタが壊れている可能性があります。

電池の充電時期

次のエラーメッセージが表示されたら電池を充電してください。



赤く点滅

付属のCD-ROMからのセットアップを行う

- ❗ 付属のCD-ROMを使った[iB] (PC用ソフトウェア)のインストールは、Windowsのみの対応となります。

Windows

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れる。

Windows XPの場合

- 「セットアップ」画面が表示されます。

Windows Vista / Windows 7 の場合

- 自動起動の画面が表示されますので、「OLYMPUS Setup」をクリックしてください。「セットアップ」画面が表示されます。



- ❗ 「セットアップ」画面が表示されない場合は、スタートメニューから「マイコンピュータ」(Windows XP) / 「コンピュータ」(Windows Vista) / 「コンピュータ」(Windows 7)をクリックし、次にCD-ROM (OLYMPUS Setup)のアイコンをダブルクリックして「OLYMPUS Setup」ウィンドウを開きます。最後に、「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。
- ❗ 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックしてください。

2 ユーザー登録を行う。

- 「ユーザー登録」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従って操作を行ってください。
- ❗ ユーザー登録を行うにはカメラとパソコンを接続する必要があります。「接続方法」(p. 17)

- ❗ カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面に何も表示されない場合、電池残量が著しく不足している可能性があります。カメラとパソコンを接続した状態で電池を充電してから、一旦接続を外し、接続し直してください。

3 OLYMPUS Viewer 2、[ib] (PC用ソフトウェア)のインストールを行う。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 2」または「OLYMPUS ib」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。

OLYMPUS Viewer 2

OS	Windows XP (SP2 以上) / Windows Vista / Windows 7
CPU	Pentium 4 1.3GHz 以上(ムービーを扱う場合: Core2Duo 2.13GHz以上)
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)
HDDの空き容量	1GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、65,536色以上(1,677万色以上推奨)

[ib]

OS	Windows XP (SP2 以上) / Windows Vista / Windows 7
CPU	Pentium 4 1.3GHz 以上(ムービーを扱う場合: Core2Duo 2.13GHz以上)
RAM	512MB 以上(1GB 以上推奨) (ムービーを扱う場合: 1GB 以上、2GB以上推奨)
HDDの空き容量	1GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、65,536色以上(1,677万色以上推奨)
グラフィックデバイス	64MB 以上のグラフィックメモリ、DirectX 9 以上に対応したグラフィックドライバ

* ソフトウェアの詳しい使い方は、各ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

Macintosh

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れる。

- デスクトップにCD-ROM (OLYMPUS Setup) アイコンが表示されますので、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- 「Setup」アイコンをダブルクリックすると、「セットアップ」画面が表示されます。



2 OLYMPUS Viewer 2のインストールを行う。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 2」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。

! OLYMPUS Viewer 2 の「ヘルプ」の「ユーザ登録」からユーザ登録を行うこともできます。

OLYMPUS Viewer 2

OS	Mac OS X v10.4.11~v10.6
CPU	Intel Core Solo / Duo 1.5GHz 以上
RAM	1GB 以上 (2GB 以上推奨)
HDDの空き容量	1GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、32,000色以上 (1,677万色以上推奨)

* 言語を変更したい場合は、言語コンボボックスからご使用の言語を選択してください。
ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

表示言語・日時・地域を設定する

モニタに表示されるメニュー表示や、エラーメッセージの言語を選ぶことができます。また、設定した日時は撮影した画像のファイル名、日付プリントなどに反映されます。

1 ON/OFF ボタンを押して電源を入れてから、 $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ で言語を選び、 \odot ボタンを押す。


! 設定した言語はメニューで変更できます。



ON/OFF



2 △▽で[年]を選ぶ。




日時設定画面



❗ 設定した地域を変更するときは、メニューから設定します。[ワールドタイム] (p.59)

3 ▷を押して[年]を確定する。



4 手順2、3と同様に、△▽◀▶で[月]、[日]、[時刻] (時、分)、[年/月/日] (日付の順序)を設定したら、Ⓞボタンを押します。

❗ 「分」を設定中に0秒の時報に合わせてⓄボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。

❗ 設定した日時を変更するときは、メニューから設定します。[日時設定] (p.59)

5 ◀▶で[🏠]の地域を選び、Ⓞボタンを押す。

- △▽で[サマータイム]の設定ができます。

GPS機能を使うために

GPS (Global Positioning System)を使って現在地(経度、緯度)を測位し、画像と共に記録します。また、GPSアシストデータ(衛星軌道情報)を使うことで測位情報が取得しやすくなります。GPSアシストデータは14日毎に更新が必要です。あらかじめカメラの日時を正しく設定しておく必要があります。(p. 19)

GPSアシストデータを更新する

1 更新用ソフトウェア(OLYMPUS A-GPS Utility)をインストールする。

- 下記のアドレスからソフトウェアをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

<http://sdl.olympus-imaging.com/agps/>

2 カメラをパソコンに接続し、ソフトウェアを起動する。「接続方法」(p. 17)

- ❗ 起動後はソフトウェアの画面に従って操作してください。

GPS機能を使う

1 セットアップメニューの

📍 (設定メニュー 3)にある[GPS設定]で[GPS]を[On]にする。

「セットアップメニュー」(p. 8)

- 測位できたら撮影画面でGPSが点灯し、位置情報が表示されます。



GPS	点滅：GPS探索中
GPS	点灯：GPS捕捉

- ❗ GPS機能をしばらく使わなかったときは、測位が完了するまで数分かかることがあります。数分経ってもアイコンが点滅しているときは、受信が困難な状態です。屋外の空の開けた場所へ移動するなどしてください。

2 撮影待機画面または再生画面で△を押し続ける。

- 測位情報画面が表示されます。
- 登録されているランドマーク情報がある場合は表示されます。



- | | |
|--------------|------------|
| ① ランドマーク名称 | ⑤ ロガー機能動作中 |
| ② ランドマーク情報位置 | ⑥ 緯度 |
| ③ 電子コンパス | ⑦ 経度 |
| ④ 更新ステータス | ⑧ 日時 |

△▽◀▶	ランドマークを選択する
OK	GPS情報を更新する

- ❗ 電池が消耗すると測位できません。
- ❗ このカメラにはナビゲーション機能は搭載されていません。
- ❗ [ロガー機能]を[On]に設定している間は、電源を切ってもGPS機能は起動しているため、電池は消耗します。また、[節電モード]は自動的に[Off]になります。
- ❗ ムービーには測位情報は記録されません。
- ❗ GPSについては、国や地域によっては定められた法律があります。必ずそれにしがってください。
- ❗ 飛行機内などGPS機能の使用を禁止されている場所では、必ず設定を[Off]にしてください。
- ❗ GPSアシストデータの提供は予告なく終了することがあります。
- ❗ 次のような場所では測位できなかつたり誤差が生じることがあります。
 - 上空の開けてない場所(室内、地下や水中、森や高層ビルの近く)
 - 強い磁気や電波の影響のあるところ(高压電線の近く、磁石や電化製品、1.5GHz帯携帯電話の近く)
- ❗ ご使用になる場所や時刻などの条件によっては測位に時間がかかったり測位できないことがあります。
- ❗ GPSアンテナ部分を手や金属でおおわないでください。

撮影する・再生する・消去する

最適な絞り値とシャッター速度で撮る(Pモード)

カメラまかせの撮影をしながら、必要に応じて露出補正やホワイトバランスなど多彩な撮影メニュー機能を変更できます。

1 モードダイヤルをPにする。



2 ON/OFFボタンを押して電源を入れる。

〔プログラムオート〕表示



撮影可能枚数 (p. 75)


モニター (撮影待機画面)

- ❗ フラッシュは撮影状況に応じて自動的に開き、発光します。フラッシュを発光させない場合は、〔発光禁止〕(p.25)にしてください。フラッシュを閉じるときは指で押し下げます。

3 カメラを構えて構図を決める。



横位置




縦位置

- ❗ カメラを構えるときは、フラッシュに指などがつかないようにご注意ください。

4 シャッターボタンを半押しして、撮りたいもの(被写体)にピントを合わせる。

- 被写体にピントが合うと露出が固定され(シャッター速度、絞り値が表示され)、AFターゲットマークが緑色に点灯します。
- AFターゲットマークが赤く点滅したときは、ピントが合っていないままです。もう一度やり直してください。

AFターゲットマーク



シャッター速度 絞り値

- ❗ 「ピント」(p.70)

5 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして撮影する。



撮影確認画面

撮影中に画像を再生するには


▶ボタンを押すと、画像を再生できます。撮影に戻るには、もう一度▶ボタンを押すか、シャッターボタンを半押ししてください。

カメラの電源を切るときは

ON/OFFボタンをもう一度押します。

ムービーを撮る

1 ㊟ボタンを押して撮影をはじめる。



撮影時間

連続撮影可能時間 (p. 76)

! 音声を同時に録音します。

! 設定している撮影モードの効果がムービーに反映されます。撮影モードによっては効果が反映されないものもあります。

! ムービー撮影をしながら静止画を撮影することができます。「ムービーを撮りながら静止画を一緒に撮る」(p.36)

2 ㊟ボタンをもう一度押して撮影を終了する。


ズームを使う

ズームレバーを回して撮影する範囲を調節します。

広角(W)側 望遠(T)側



ズームバー





! 光学ズーム：12.5倍
デジタルズーム：4倍

より大きく撮るには


[デジタルズーム] / [超解像ズーム]

! ズームバー表示の違いでズームの状態がわかります。[デジタルズーム] (p.45)、[超解像ズーム] (p.46)、[画像サイズ] (p.40、43)の設定によって表示が異なります。



光学ズームのみのとき

画像サイズ	ズームバー表示
16M	 <p>光学ズーム領域</p>
その他の画像サイズ	 <p>画像サイズの設定によって 拡大倍率が変わります。*1</p>

[超解像ズーム]が[On]のとき

画像サイズ	ズームバー表示
16M/16:9L	 <p>超解像ズーム領域</p>

[デジタルズーム]が[On]のとき

画像サイズ	ズームバー表示
16M	 <p>デジタルズーム領域</p>
その他の画像サイズ	 <p>画像サイズの設定 によって拡大倍率 が変わります。*1</p> <p>デジタルズーム領域</p>

*1 少ない画素数のデータを多い画素数に変換する処理を行わないため、これによる画質の劣化はありません。ただし、拡大できる倍率は設定した画像サイズにより異なります。

ズームバーが赤く表示されているときは、画像が粗くなる可能性があります。

フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機能を選びます。

1 ファンクションメニューからフラッシュを選ぶ。



2 <>で設定項目を選び、OKボタンを押して確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写るのを軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

撮影情報表示を切り替える

画面上の情報表示を消したり、構図を確認するために罫線を表示するなど、状況に応じて画面表示を切り替えることができます。

1 △ (INFO) を押す。

- 押すたびに撮影情報表示が切り替わります。
「撮影モード表示」(p.4)

通常



表示オフ



ムービー撮影情報



詳細




ヒストグラム表示の意味

白くつびれ気味に
写る

黒くつぶれ気味に
写る

緑色の部分は、
画面中央の輝度分布



撮った画像を再生する

1 再生ボタンを押す。

コマ番号／撮影総枚数



再生画像

2 <>を押して画像を選ぶ。

前の画像を
表示



次の画像を
表示

- ❗ <>を長押しすると、早送り／早戻しします。
- ❗ 画像の表示サイズを変えることができます。
「インデックスビュー・拡大表示」(p.28)

音声を再生するには

画像に録音した音声再生するには、画像を選び、OKボタンを押します。



音声再生中

- ❗ △▽で音量を調節できます。

グループ画像を再生するには

機能によっては複数の画像をグループ化して表示します。「グループ画像を再生する」(p.42)



グループ画像

ムービーを再生するには

ムービーを選び、**OK** ボタンを押します。



ムービー

再生中

- ❗ **ズームレバーをT側に回すとムービーをインデックスで表示します。** **△▽◀▶** でコマを選んで再生を開始できます。

一時停止する／ 再生を再開する	OK ボタンを押すと、一時停止します。一時停止、早送り、巻き戻し中に OK ボタンを押すと、再生を再開します。
早送りする	▶ を押すと、早送りをします。さらに ▶ を押すと、早送りの速度が早くなります。
巻き戻しする	◀ を押すと、巻き戻しします。 ◀ を押すたびに巻き戻しの速度が早くなります。
音量を調節する	△▽ を押して、音量を調整します。

一時停止中の操作



ジャンプする	△▽ を押すと前後のインデックスの位置へジャンプできます。
コマ送りする／ コマ戻しする	▶ または ◀ を押すと、コマ送り／コマ戻しします。 ▶ 、 ◀ を押している間は、再生／逆再生します。
再生を再開する	OK ボタンを押すと、再生を再開します。

ムービー再生を中止するには
MENU ボタンを押します。

再生中の画像を消去する (1コマ消去)

- 1 消去する画像の再生中に**▽** (**消去**) を押す。




- 2 **△▽** で[消去]を選び、**OK** ボタンを押す。

- ❗ 画像を選択して消去したり、一度に全コマ消去することもできます (p.52)。

インデックスビュー・拡大表示

インデックスビューでは、すばやく目的の画像を選ぶことができます。拡大表示(最大で10倍)では画像を細部まで確認することができます。

1 ズームレバーを回す。



インデックスビューで画像を選ぶには
△▽◀▶で画像を選び、**OK**ボタンを押すと、選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

拡大表示で画面をスクロールするには
△▽◀▶で再生位置を移動できます。

フォトサーフィンを中止するには
△▽で[ALL]を選んでOKを押します。

画像情報表示を切り替える

撮影時の設定内容を切り替えて表示することができます。

1 △ (INFO)を押す。

- 押すたびに画像情報表示が切り替わります。

通常



表示オフ



詳細



! 「ヒストグラム表示の意味」(p.26)

撮影モードを使いこなす

撮影モードを変更するには

撮影モード(**P**、**IAUTO**、**SCN**、**BEAUTY**、**M**、**MAGIC**、**MR**、**カメラ**)は、モードダイヤルを回して切り替えることができます。「モードダイヤル」(p.6)

! は、初期設定を表します。

カメラまかせで撮影する (IAUTOモード)

撮影シーンに合わせてカメラが自動的に最適な設定をします。カメラまかせで撮影するために一部の機能を除いて設定の変更はできません。

1 撮影モードをIAUTOにする。

カメラが判別したシーンのアイコンに切り替わります。



- ! 撮影シーンによっては、意図した撮影モードにならない場合があります。
- ! カメラが最適なモードを判定できない場合は、**P**モードでの撮影になります。

ライブガイドを使う

[IAUTO]ではライブガイドで設定の変更ができます。

ガイド項目

- 色の鮮やかさをえる
- 色合いを変える
- 明るさを変える

- ① ボタンを押してライブガイドを表示する。
- ② でガイド項目を選択し、 ボタンを押す。

ガイド項目



- ③ でレベルを選択し、効果や説明を確認する。

- シャッターボタンを半押しすると設定が確定します。

レベルバー



- ④ シャッターボタンを押して撮影する。
- **MENU**ボタンを押すと、ライブガイドは終了します。

- ! ライブガイドの設定レベルによっては、画像の粗さが強調される場合があります。

- ❗ ライブガイドの設定レベルを変えても、効果をモニタであまり確認できない場合があります。
- ❗ ライブガイドではフラッシュは無効です。
- ❗ ライブガイド項目を変更すると、前の項目の設定はキャンセルされます。
- ❗ ライブガイドの設定がカメラの連動範囲外になると、白く飛んだり暗い画像になる場合があります。

📷 撮影シーンに合ったモードを使う(SCNモード)

1 撮影モードをSCNにする。



2 <D>でモードを選びOKボタンを押す。



設定したシーンモードのアイコン

- ❗ **SCN**モードには、撮影シーン別に最適な撮影設定がプログラムされています。そのため、モードによっては後から設定を変更できない機能があります。

サブメニュー	用途
📷ポートレート/🌄風景/ 📷手持ち夜景/🌃夜景/ 📷夜景&人物/🏃スポーツ/ 📷屋内撮影/📷自分撮り/ 📷夕日/📷打ち上げ花火/🍷料理/ 📷文書/📷ビーチ&スノー/ 🐾ペット(猫)/🐾ペット(犬) / 3D/📷HDR逆光補正 ²	撮影シーンに合ったモードで撮影する。

- ¹ 被写体が暗いときは、ノイズリダクション機能が自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の2倍になり、その間次の撮影はできません。
- ² 動きのない被写体でのご使用をお勧めします。

ペットの正面の顔を撮るには

(🐾ペット-猫/🐾ペット-犬モード)

<D>で🐾または🐾を選び、OKボタンを押して確定する。

- [オートシャッター]が自動的に選択され、被写体の正面の顔を検出すると自動的にシャッターを切ります。
- [オートシャッター]を解除する方法については「セルフタイマーを使う」(p.37)をご覧ください。

3D撮影するには([3D]モード)

- ① <D>で[オート]か[マニュアル]を選び、OKボタンを押す。

サブメニュー1	説明
オート	ターゲットマークとポイントを重ねるようにして、構図を決めるだけで自動的にシャッターが切れます。
マニュアル	1コマ目を撮影したあと、モニタに表示される画像に合わせてカメラを動かして、手動でシャッターを切ります。

- ❗ 本製品のモニターで立体的に見ることはできません。「3D画像を再生する」(p. 41)
- ❗ 被写体によっては、立体的に見えないことがあります。
- ❗ 3D撮影の画角は被写体などによって変わります。
- ❗ 3D撮影を途中で中止するには、**MENU**ボタンを押します。
- ❗ [画像サイズ] (p.40)は[16:9 S]に固定されます。
- ❗ ズームは固定されます。
- ❗ ピント、露出、ホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。
- ❗ フラッシュは④(発光禁止)に固定されます。

📷 特殊な効果をかけて撮影する (MAGICモード)

お好みの特殊効果を使って、表現豊かな撮影ができます。

1 撮影モードを**MAGIC**にする。



2 <>でモードを選びⓈボタンを押す。

設定した**MAGIC**モードのアイコン



サブメニュー	項目
マジックフィルター	① ポップ
	② ピンホール
	③ フィッシュアイ
	④ スケッチ
	⑤ ウェディング
	⑥ ロック
	⑦ クリスタル
	⑧ 水彩
	⑨ ミラー
	⑩ ミニチュア
	⑪ ランダムタイル
	⑫ ドラマチック

- ❗ **MAGIC**モードには、それぞれの効果に最適な撮影設定がプログラムされています。そのため、モードによっては後から設定を変更できない機能があります。

📷 ビューティーメイク補整をかけて 撮影する(BEAUTYモード)

- ❗ 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。

1 撮影モードを**BEAUTY**にする。

2 <>で補整設定を選び、Ⓢボタンを押して確定する。

補整設定



- [Set1] [Set2] [Set3]はビューティー登録の設定に応じて補整します。「ビューティー登録」(p. 60)

3 カメラを被写体に向け、カメラが検出した顔に現れる枠を確認してから、シャッターボタンを押して撮影する。

- ❗ 補整前と補整後の画像がそれぞれ保存されます。
- ❗ 補整できなかったときは、補整前の画像のみ保存されます。
- ❗ 補整画像の[画像サイズ]は[5M]以下に制限されます。
- ❗ カメラが検出した顔のみ、補整されます。

4 確認画面で[決定]または[ビューティーメイク]を選んでから、OKボタンを押し、保存またはさらに補整をする。



ビューティーメイク

- ① 補整項目を選び、OKボタンを押す。



- ② 確認画面でOKボタンを押す。
 - ビューティーメイクの設定を登録することができます。[ビューティー登録] (p. 60)

パノラマ撮影をする(⌘モード)

- 1 撮影モードを⌘にする。



- 2 ◀▶でモードを選ぶ。[オート]を選んだときは▽を、それ以外はOKボタンを押す。



サブメニュー	用途
オート	カメラを撮影する方向に動かすだけで、シャッターボタンを押さなくても自動的にパノラマ写真が作れます。
マニュアル	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ガイド枠を目安に構図を決め、手動でシャッターを切ります)。
PC	撮影した画像をPC用ソフトウェアでパノラマ写真に合成する。

3 [オート]で撮影するとき

◀▶で撮影する画角を選び、Ⓚボタンを押す。

- ❗ PC用ソフトウェアのインストールについては、「付属のCD-ROMからのセットアップを行う」(p.17)をご覧ください。
- ❗ [オート]または[マニュアル]のとき、[画像サイズ] (p.40)は2M相当に固定されます。
- ❗ ピント、露出、ズーム位置(p.24)、ホワイトバランス(p.38)は、1枚目の撮影で固定されます。
- ❗ フラッシュは③(発光禁止) (p.25)に固定されます。

[オート]で撮影するには

- ① 始めの位置にカメラを向けます。
 - △▽◀▶で撮影する方向を選ぶことができます。
- ② シャッターボタンを押して撮影をはじめます。画面に表示される矢印の方向に従ってカメラをゆっくりと動かします。




- ③ 画面上のガイドが端まで進んだら、自動的に撮影が終わります。

- 自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。
- 途中で撮影を終えるときは、シャッターボタンかⓀボタンを押します。また、しばらく動きを止めると自動的に撮影を終了します。


- ❗ 「画像が生成できませんでした」と表示されたらもう一度撮影してください。
- ❗ 撮影の途中で合成を中止するには、MENUボタンを押します。

[マニュアル]で撮影するには

- ① △▽◀▶で画像をつなぐ方向を選ぶ。



- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。画面上の1に1コマ目の白い枠内の画像が表示されます。



1コマ目

③ つなぎ目1と2の部分が重なるように2コマ目の構図を決める。

④ シャッターボタンを押して2コマ目を撮影する。

❗ OKボタンを押すと2コマで合成されます。

⑤ 手順③～④と同様に3コマ目を撮影する。

- 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。

❗ 撮影の途中で合成を中止するときは、**MENU**ボタンを押します。

【PC】で撮影するには

① Δ ∇ \triangleleft \triangleright で画像をつなぐ方向を選ぶ。

② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影し、2コマ目の構図で構えます。撮影の方法は[マニュアル]と同じです。

❗ 最大10コマまでのパノラマ撮影が可能です。

③ 手順②を繰り返して必要なコマ数を撮影し、最後にOKボタンまたは**MENU**ボタンを押す。

❗ パノラマ写真の合成手順はPC用ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

静止画とショートムービーを同時に撮影する(📷🎥モード)

静止画を撮影した瞬間の前後のシーンをムービーとして保存します。

1 撮影モードを📷🎥 (回想フォト)にする。



2 \triangleleft でファンクションメニューを開き、 \triangleleft でムービーの長さを選びOKボタンを押す。



設定したムービーの長さのアイコン

サブメニュー	説明
7B	前7秒／後3秒
5B	前5秒／後3秒
3B	前3秒／後3秒
7D	前7秒／後0秒
5D	前5秒／後0秒
3D	前3秒／後0秒

- ❗ 電源オン直後などのように撮影状態に入ってから撮影後は、シャッターボタンを押してもすぐに撮影できない場合があります。
- ❗ ムービーの画像サイズは、[VGA]または[360]になります。
- ❗ 撮影した画像はグループ化して表示されます。「グループ画像を再生する」(p.42)

一度に2種類の画像を撮影する(MRモード)

- ❗ MRモードでは、一部の画像サイズに制限があります。設定によっては、画像サイズが自動で切り替わる場合があります。

1 撮影モードをMR (マルチレック)にする。



2 <D>でモードを選び、▽を押す。



サブメニュー	説明
マルチフレーム	構図全体と被写体のアップを同時に記録します。
マルチサイズ	2つの画像サイズで同時記録します。
MAGIC + オリジナル	特殊効果有りの画像と無しの元画像を同時に記録します。

[マルチフレーム]を使う

アップにしたい被写体を追尾して撮影することができます。[MR]にタッチして設定できます。

被写体を追尾して撮る

- ① [MR]にタッチして[MR]にします。
- ② フレームの設定を選んで[OK]ボタンを押す。
- ③ アップにしたい被写体にAFターゲットマークを合わせ[OK]ボタンを押す。
 - フレームが被写体を色で判別して追尾します。



被写体の追尾をしないで撮る

- ① [MR]にタッチして[MR]にします。
- ② フレームを△▽<D>またはタッチ操作で移動します。

- ❗ タッチショットによる撮影はできません。
- ❗ 被写体を追尾できなくなったときは、フレームが赤く点灯します。
- ❗ [画像サイズ]は以下のように制限されます。

静止画 L: [5M]以下

S: [3M]以下

ムービー : [720]以下

[マルチサイズ]を使う

- ① 同時に撮影する画像サイズを選んで[OK]ボタンを押す。

❗ [画像サイズ]は以下のように制限されます。

静止画	メイン: [2M] 以上
	サブ: [1M] [VGA] [QVGA]
ムービー	メイン: [1080] [720]
	サブ: [360] [180]

[MAGIC + オリジナル]を使う

① ◀▶ で設定を選んでⓂ ボタンを押す。

❗ ムービー撮影では[画像サイズ]が[720]以下に制限されます。

❗ ムービー撮影では[クリスタル]、[ウェディング]、[ミニチュア]、[ランダムタイトル]、[ドラマチック]は使用できません。

3 撮影する。

- シャッターボタンを押すと、設定した2種類の静止画を撮影します。
- Ⓜ ボタンを押すと、設定した2種類のムービーの撮影を始めます。撮影を終了するときにもう一度Ⓜ ボタンを押します。

❗ ムービーの撮影範囲を確認しながら撮る
△を何度か押して、ムービー撮影の範囲を表示することができます。

❗ 撮影した画像はグループ化して表示されます。(p.42)

📷 ムービーを撮りながら静止画を一緒に撮る

1 撮影モードをPかIAUTOに設定する。

2 Ⓜ ボタンを押してムービー撮影を開始する。

3 ムービー撮影中にシャッターボタンを押して静止画を撮影する。

- ムービー撮影を終了するにはもう一度Ⓜ ボタンを押します。

❗ 撮影した画像はグループ化して表示されます。(p.42)

❗ 撮影した静止画はムービーのインデックスとして利用できます。(p.42)

❗ 静止画の画像サイズ設定によって、撮影できる静止画の枚数が変わります。(p.40)

❗ 静止画とムービーの撮影範囲を確認しながら撮影できます。(p.26)

❗ [高速連写2]、[オート分割連写]では単写になります。


撮影機能を使いこなす

！「メニューで操作する」(p.7)

近づいて大きく撮る(マクロ撮影)

被写体に接近しても、ピントが合い大きく写すことができます。

1 ファンクションメニューからマクロを選ぶ。



2 <>で設定項目を選び、OKボタンを押して確定する。

項目	説明
マクロ オフ	マクロモードを解除します。
マクロ	被写体に10cm ^{*1} (90cm ^{*2})まで接近して撮影できます。
スーパーマクロ ^{*3}	被写体に1cmまで接近して撮影できます。

^{*1}ズームが最も広角(W)側にあるとき。

^{*2}ズームが最も望遠(T)側にあるとき。


^{*3}ズームは自動的に固定されます。

！ [📷スーパーマクロ] (p.37)のときは、フラッシュ (p.25)とズーム (p.24)は設定できません。

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空けて撮影します。

1 ファンクションメニューからセルフタイマーを選ぶ。



2 <>で設定項目を選び、OKボタンを押して確定する。

項目	説明
セルフタイマー オフ	セルフタイマーを解除します。
セルフタイマー 12s	セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに約2秒点滅した後、シャッターが切れます。
セルフタイマー 2s	セルフタイマーランプが約2秒点滅した後、シャッターが切れます。
オートシャッター ^{*1}	正面を向いたペット(犬、猫)の顔を検出し、自動的にシャッターが切れます。


*1 [オートシャッター]は**SCN**モードが[]または[]のときのみ表示されます。

動作中のセルフタイマーを中止するには
MENUボタンを押します。

明るさを調節する(露出補正)

撮影モード(**i**AUTOを除く)で、カメラが調節した標準的な明るさ(適正露出)を、撮影意図に応じて明るくしたり暗くしたりできます。

1 ファンクションメニューから露出補正を選ぶ。




2 <D>で好みの明るさの画像を選び、OKボタンを押す。

自然な色合いに調整する(ホワイトバランス)

撮影シーンに応じたホワイトバランスを設定し、より自然な色合いで撮影できます。

1 ファンクションメニューからホワイトバランスを選ぶ。



2 <D>で設定項目を選び、OKボタンを押して確定する。

項目	説明
WBオート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
晴天	晴れた屋外で撮影する。
曇天	曇った屋外で撮影する。
電球	電球の灯りで撮影する。
蛍光灯	蛍光灯下で撮影する。
ワンタッチ1	オートおよび晴天、曇天、電球、蛍光灯では調整しきれない微妙な色合いを設定する。
ワンタッチ2	

ワンタッチホワイトバランスを使う

- 1 ファンクションメニューからホワイトバランスを選ぶ。
- 2 <D>で[ワンタッチ1]または[ワンタッチ2]を選び、カメラを白い紙などに向ける。
 - 紙は画面いっぱいになるように置き、影の部分ができないようにしてください。
 - ズームを望遠(T)側にするをお勧めします。
 - この操作は、実際に撮影する光源下で行ってください。


③ MENUボタンを押す。

- シャッターが切れて、ホワイトバランスが登録されます。
- 登録されたホワイトバランスは、カメラに記憶されます。電源を切っても消去されません。
- 手順②でホワイトバランスが登録済みの番号を選択した場合、新しいホワイトバランスが登録されます。

❗ 白い部分の面積が足りないと、明るすぎるとき、暗すぎるとき、極端な色味がついているときは、ホワイトバランスは登録できません。再度、手順②からやり直してください。または他のホワイトバランスに設定してください。

撮影感度を選ぶ(ISO感度)

1 ファンクションメニューからISO感度を選ぶ。



2 <>で設定項目を選び、OKボタンを押して確定する。

項目	説明
ISOオート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
高感度オート	手ぶれ、被写体ぶれを軽減するために、自動的に[ISOオート]よりも高い感度にカメラが調整する。
数値	ISO感度を、選択した数値に固定する。


❗ ISOとは国際標準化機構の略称。デジタルカメラの感度はフィルム感度とともにISO規格で定められているため、感度を表す記号として「ISO100」のように表記します。

❗ ISO感度は、数値が小さいほど感度は低くなりますが、十分に明るいシーンではシャープな画像を撮ることができます。また数値が大きいほど感度は高くなり、暗いシーンでも速いシャッター速度で撮影ができます。ただし感度が高くなるにつれ電氣的なノイズが増え、画像が粗くなります。

連続撮影する(ドライブ)

シャッターボタンを押している間、連続撮影します。

1 ファンクションメニューからドライブを選ぶ。




項目	説明
単写	シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影する。
連写1	約2.3コマ/秒の速度で連写する。
連写2	約10コマ/秒の速度で連写する。
高速連写1	約15コマ/秒の速度で連写する。
高速連写2	約60コマ/秒の速度で連写する。
オート 分割連写	シャッターボタンを押し続けている間、 最大16コマを均等の間隔で撮影する。

- ❗ [画像サイズ]の設定に制限があります。
高速連写、[オート分割連写]：[3M]以下
- ❗ [単写]以外では、フラッシュ (p.25)は[発光禁止]に固定されます。
- ❗ 高速連写、[オート分割連写]のとき、デジタルズーム (p.24)は使用できません。また、ISO感度は[ISOオート]に固定されます。
- ❗ [単写]以外では最初の1コマでピントや明るさ(露出)、ホワイトバランスが固定されます。

静止画の画像サイズを選ぶ

- 1 ファンクションメニューから画像サイズを選ぶ。



項目	説明
16M (4608×3456)	A3サイズの印刷に適しています。
8M (3264×2448)	A3サイズ以下の印刷に適しています。
5M (2560×1920)	A4サイズの印刷に適しています。
3M (2048×1536)	A4サイズ以下の印刷に適しています。
2M (1600×1200)	A5サイズの印刷に適しています。
1M (1280×960)	はがきサイズの印刷に適しています。
VGA (640×480)	テレビで見たり、メールやホームページで使用するのに適しています。
16:9 L (4608×2592)	風景など被写体のワイド感を表現したい時や、ワイドテレビで再生する場合に適しています。A3サイズ相当の印刷に適しています。
16:9 S (1920×1080)	風景など被写体のワイド感を表現したい時や、ワイドテレビで再生する場合に適しています。A5サイズ相当の印刷に適しています。

- 2 <D>で設定項目を選び、<OK>ボタンを押して確定する。

再生機能を使いこなす

📺 パノラマ画像を再生する

[オート]、[マニュアル]で合成したパノラマ画像をスクロール再生することができます。

❗ 「パノラマ撮影をする(🔍モード)」(p.32)

1 再生中にパノラマ画像を選ぶ。

❗ 「撮った画像を再生する」(p.26)



2 ⏮️ ボタンを押す。



現在再生中の範囲

パノラマ画像再生中の操作

拡大/縮小: ⏮️ ボタンを押すと、一時停止します。さらにズームレバーを回すと、拡大または縮小します。

再生方向: ⏮️ ⏭️ ⏮️ を押すと、一時停止して押したボタンの方向にスクロールします。

一時停止: ⏮️ ボタンを押す。

スクロールを再開: ⏮️ ボタンを押す。
再生を中止: MENU ボタンを押す。

3D画像を再生する

3Dで撮影した画像は、HDMIケーブルでカメラと接続した3D対応機器で再生することができます。

❗ 「3D撮影するには(3Dモード)」(p.30)


❗ 3D再生の際は、3D対応機器の取扱説明書に記載された注意事項などもよくお読みください。

1 HDMIケーブルでカメラと3D対応機器を接続する。

❗ 接続や設定方法は「HDMIケーブルで接続する場合」(p.57)をご覧ください。

2 ◀▶ で[3D鑑賞]を選び⏮️ ボタンを押す。

3 ◀▶ で再生する3D画像を選び⏮️ ボタンを押す。




❗ スライドショーをするには、MENUを押します。スライドショーを中止するには、MENUまたは⏮️ ボタンを押します。

❗ 3D画像はJPEGファイルとMPOファイルから構成されます。パソコンでどちらかのファイルを削除すると、3D再生ができなくなることがあります。

📷 グループ画像を再生する

撮影時の機能によっては、画像の再生時に、撮影した複数のコマをグループ化して表示します。展開して再生する、一括で消去する、展開して特定の画像だけを消去する、などの操作ができます。

望遠(T)側 	展開する(回想フォト除く)。 <ul style="list-style-type: none"> 表示したいコマを選んでⓂ️ボタンを押すと個別に画像を表示します。 ◀▶で前後のコマを見ることができます。
Ⓜ️ボタン	再生する、再生中に一時停止する。
△▽	音声記録されている画像を再生中、音量を調節する。

❗ グループコマを消去すると、グループ画像が一括で消去されます。グループ画像の中に残したい画像がある場合は、展開して個々にプロテクトしてください。

連写コマ


- 連写コマを自動的に再生します。
- 展開するとインデックス表示します。



連写コマ

📷 (回想フォト)コマ

- ショートムービーと静止画を再生します。



📷モードコマ

静止画付きムービーコマ

- ムービーと静止画を再生します。
- 展開するとインデックス表示します。
- 再生中に一時停止してズームレバーをW側に回すと、静止画がムービーのチャプターインデックスとして表示されます。静止画を選んでⓂ️ボタンを押すと、その位置からムービーを再生できます。



静止画付きムービーコマ

MR (マルチレック)モードコマ

- 画像が再生されます。
- 展開すると2画面表示します。
- 再生中にズームレバーを回すと、2種類の画像を切り替えて見ることができます。



静止画撮影時



ムービー撮影時



ムービー再生中

撮影に関連するメニュー

❗ は、初期設定を表します。

撮影機能を初期設定に戻す【リセット】

📷₁ (撮影メニュー 1) ▶ リセット

サブメニュー 2	用途
実行	以下のメニュー機能を初期設定に戻す。 • フラッシュ (p.25) • マクロ (p.37) • セルフタイマー (p.37) • 露出補正 (p.38) • ホワイトバランス (p.38) • ISO感度 (p.39) • ドライブ (p.39) • 画像サイズ (p.40) • [📷 ₁ 、📷 ₂ 、📷] 内の機能 (p.43 ~ 47)
中止	現在の設定を残す。

静止画の画質を選ぶ【圧縮モード】

📷₁ (撮影メニュー 1) ▶ 圧縮モード

サブメニュー 1	用途
ファイン	高品質な画質で撮影できます。
ノーマル	標準的な画質で撮影できます。

❗ 「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) / 連続撮影可能時間(ムービー)」(p.75、76)

ムービーの画質を選ぶ【画像サイズ】

📷 (ムービーメニュー) ▶ 画像サイズ

サブメニュー 2	用途
1080P/720P/ VGA (640×480)	画像のサイズと粗さに応じて画質を選びます。

❗ 「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) / 連続撮影可能時間(ムービー)」(p.75、76)


逆光でも被写体を明るく撮る【暗部補正】

📷₁ (撮影メニュー 1) ▶ 暗部補正

サブメニュー 2	用途
オート	撮影シーンに応じて自動的にOnになる。
Off	暗部補正をしない。
On	暗くなった部分を、明るくなるように自動補正して撮影する。


❗ 「測光」(p.44)は[ESP]に固定されます。

タッチショット機能を設定する [タッチショット]


 (撮影メニュー 1) ▶ タッチショット

サブメニュー 2	用途
On	タッチした箇所にピントを合わせ て自動でシャッターを切る。
Off	タッチした箇所AFロックする。 (シャッターボタンは手動で押し ます)

❗ タッチ操作でも切り替えが行えます。

 「撮影モードで使う」(p.9)



ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]

 (撮影メニュー 1) ▶ AF方式


サブメニュー 2	用途
顔検出・iESP ¹	ピント合わせをカメラまかせにし て撮影する。(カメラが人物の顔 を検出した場合、検出した顔に白 い枠 ¹ を表示します。シャッター ボタンを半押ししてピントが合う と、枠は緑色 ² になります。また、 被写体に人物の顔がない場合は、 カメラがピントを合わせる被写体 を画面内から探して、自動的にピ ントを合わせます。)
スポット	AFターゲット内の被写体にピント を合わせる。
自動追尾	動いている被写体に自動でピント を合わせ続ける。

- 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れる
までに時間がかかることがあります。
- 枠が赤く点滅したときは、ピントが合っていません。
もう一度やり直してください。

動いている被写体に自動でピントを合わせ続 けるには(自動追尾)

- AFターゲットマークを被写体に合わせ
て、 ボタンを押します。
 - 被写体を認識すると、被写体の動きに合
わせてAFターゲットマークが動き、自動
でピントを合わせ続けます。
 - 中止するときは、 ボタンを押します。
- ❗ 被写体や撮影状況によっては、ピントを固定で
きなかったり、被写体を追尾できなくなること
があります。
- ❗ 被写体を追尾できなくなったときは、AFター
ゲットマークが赤く点灯します。

明るさを測る範囲を選ぶ[測光]

 (撮影メニュー 1) ▶ 測光

サブメニュー 2	用途
ESP	画面全体で明るさのバランスのと れた撮影をする(画面の中央と周 辺を個別に測光します)。
スポット	逆光のとき中央の被写体を撮影 する(画面の中央部分を測光しま す)。

- ❗ [ESP]のとき、強い逆光下での撮影では、中央
が暗く写ることがあります。

光学ズームより大きく撮る【デジタルズーム】

📷₁ (撮影メニュー 1) ▶ デジタルズーム

サブメニュー 2	用途
Off	デジタルズーム機能なしで撮影する。
On	デジタルズーム機能を使って撮影する。

❗ [📷₁スーパーマクロ] (p.37)のときは設定できません。

❗ [デジタルズーム]の設定によって、ズームバーの表示が変わります。
「より大きく撮るには」(p.24)

撮影時の手ぶれを補正する

【手ぶれ補正】(静止画)／

【📷₂手ぶれ補正】(ムービー)

📷₂ (撮影メニュー 2) ▶ 手ぶれ補正(静止画)／
📷₂ (ムービーメニュー) ▶ 📷₂手ぶれ補正
(ムービー)

サブメニュー 2	用途
Off	手ぶれ補正機能なしで撮影する (三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します)。
On	手ぶれ補正機能を使って撮影する。

❗ [手ぶれ補正] (静止画)が[On]のときにシャッターボタンを押すと、手ぶれを補正するためにカメラ内部から音がすることがあります。

❗ 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないときがあります。

❗ 夜間撮影など、シャッター速度が極端に遅くなるときは、[手ぶれ補正] (静止画)が効きにくくなることがあります。


被写体が暗いときに補助光を使う

【AFイルミネータ】

📷₂ (撮影メニュー 2) ▶ AFイルミネータ

サブメニュー 2	用途
Off	AFイルミネータを使わない。
On	シャッターボタンを半押しして点灯するAFイルミネータを使ってピントを合わせる。

AFイルミネータ



撮影直後に画像を確認する【撮影確認】

📷₂ (撮影メニュー 2) ▶ 撮影確認

サブメニュー 2	用途
Off	撮影後、液晶モニターで被写体を追いつながら次の撮影に備える(撮影した画像を記録中に表示しない)。
On	撮影後、撮影した画像の簡単なチェックをする(撮影した画像を記録中に表示する)。

縦位置で撮影した画像を自動的に回転して再生する[縦横方向記録]

📷 (撮影メニュー 2) ▶ 縦横方向記録

- ❗ 撮影時に、再生メニューの[回転表示](p.51)の設定を自動的に行います。
- ❗ カメラを上向きや下向きにして撮影すると、正しく機能しない場合があります。

サブメニュー 2	用途
Off	縦横位置情報を画像に記録しないので、縦位置で撮影した画像は回転していない状態で再生される。
On	撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録し、自動的に回転して再生される。

アイコンの説明を表示する[アイコンガイド]

📷 (撮影メニュー 2) ▶ アイコンガイド

サブメニュー 2	用途
Off	表示しない。
On	撮影モードやファンクションメニューで選択されたアイコンの説明を表示する(カーソルを合わせ、しばらくすると説明が表示されます)。



アイコンガイド

静止画撮影時に日付を写し込む[日付写し込み]

📷 (撮影メニュー 2) ▶ 日付写し込み

サブメニュー 2	用途
Off	静止画に日付を写し込まない。
On	静止画に日付を写し込んで撮影する。

- ❗ 日時設定がされていない場合、[日付写し込み]は設定できません。「表示言語・日時・地域を設定する」(p.19)
- ❗ 画像に写し込んだ日付を削除することはできません。
- ❗ 撮影モードが[パノラマ]または[3D]のとき、[日付写し込み]は設定できません。
- ❗ 連写では日付を写し込むことができません。


超解像技術を使って画質劣化を抑えズーム撮影する[超解像ズーム]

📷 (撮影メニュー 2) ▶ 超解像ズーム

サブメニュー 2	用途
Off	超解像ズーム機能なしで撮影する。
On	超解像ズーム機能を使って撮影する。


- ❗ 「画像サイズ」が[16M]または[16:9 L]のときのみ有効です。

ムービー撮影時に音声を録音する**【ムービー録音】**

 (ムービーメニュー) ▶ ムービー録音

サブメニュー2	用途
Off	録音しない。
On	ムービー撮影時に録音する。

記録される音声の風切り音を低減する**【風切り音低減】**

 (ムービーメニュー) ▶ 風切り音低減

サブメニュー2	用途
Off	風切り音低減機能なしで撮影する。
On	風切り音低減機能を使って撮影する。

再生・編集・プリントに関連するメニュー

- ❗ は、初期設定を表します。
- ❗ 一部機能を使用するためには、[ib] (PC用ソフトウェア)を使って作成したデータが必要になります。
- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)の使い方の詳細は、[ib] (PC用ソフトウェア)のヘルプを参照してください。
- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)のインストールについては、「付属のCD-ROMからのセットアップを行う」(p.17)をご覧ください。

静止画を自動再生する[スライドショー]

▶ (再生メニュー) ▶ スライドショー

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
スライド	すべて/ お気に入り/ イベント/ コレクション ¹⁾	スライドショーを実行する範囲を選ぶ。
BGM	Off/Cosmic/MIX/ Breeze/Mellow/ Dreamy/Urban	スライドショー中に流す音楽(BGM)を選ぶ。
スタイル選択	標準/ 効果つき(短)/ 効果つき(長)	画像の転換効果(スタイル)を選ぶ。
スタート	—	スライドショーをはじめ。

¹⁾ [ib] (PC用ソフトウェア)を使って作成し、カメラに書き戻した[コレクション]を再生することができます。

- ❗ スライドショー中に▶を押すと1コマ送り、◀を押すと1コマ戻ります。

気に入った画像にマーキングする [お気に入り]

▶ (再生メニュー) ▶ お気に入り

サブメニュー 2	用途
登録/解除	登録する画像を選ぶ。◀▶で画像を選んでⓈボタンを押す。解除するときはもう一度Ⓢボタンを押します。
再生	登録した画像を再生する。Ⓢにタッチするとスライドショー再生ができます。

- ❗ 登録されたお気に入り画像は、このカメラでのみ有効です。

画像を検索したり、関連画像を再生したりする [フォトサーフィン]

▶ (再生メニュー) ▶ フォトサーフィン

[フォトサーフィン]では、関連項目を選択すると、画像の検索や関連画像の再生ができます。

「フォトサーフィン」を始めるには

OKボタンを押すと、「フォトサーフィン」が始まります。
再生中の画像の関連項目を△▽で選択すると、画面下部に、選んだ項目に応じた画像一覧が表示されます。◀▶で画像を選び再生します。
関連項目を選んでいるときにOKボタンを押すと、非表示の項目を変更できます。

「フォトサーフィン」を中止する

「フォトサーフィン」を中止するには、△▽で[ALL]を選んでOKボタンを押します。



「[ib] (PC用ソフトウェア)とカメラへの書き戻し

- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)の使い方の詳細は、[ib] (PC用ソフトウェア)のヘルプを参照してください。
- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)以外のアプリケーションで画像ファイルを操作すると、[ib] (PC用ソフトウェア)機能がうまく動作しないことがあります。
- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)を使ってカメラへの書き戻しをすると次のことができます。
人物情報、位置情報、コレクションの関連項目への追加

画像のサイズを変える「リサイズ」

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ リサイズ


サブメニュー 3	用途
VGA 640×480	大きいサイズで撮った画像を、メール添付用などのために小さい別画像として保存する。
QVGA 320×240	

- ① ◀▶で画像を選ぶ。
- ② △▽で画像サイズを選び、OKボタンを押す。
 - リサイズされた画像が、別画像として保存されます。

画像の一部を切り出す「トリミング」

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ トリミング

- ① ◀▶で画像を選び、OKボタンを押す。
- ② ズームレバーでトリミング枠の大きさをを選び、△▽◀▶で枠を移動する。




- ③ 切り出す範囲が決まったら、OKボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。

静止画に音声を追加する[録音]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 録音

- ① ◀▶ で画像を選び。
- ② 録音マイクを音源に向ける。

録音マイク



- ③ OK ボタンを押す。
 - 録音が始まります。
 - 静止画の再生中に約4秒間、音声を追加(録音)します。

顔をキレイに演出する[ビューティーメイク]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ ビューティーメイク

❗ 画像によっては、補正効果が得られない場合があります。

- ① ◀▶ で画像を選び、OK ボタンを押す。
- ② △▽で補正設定を選び、OK ボタンを押す。
- ③ 確認画面で[決定]または[ビューティーメイク]を選び、OK ボタンを押し、保存またはさらに補正をする。
 - 補正した画像が、別画像として保存されます。



❗ [画像サイズ]は[5M]以下に制限されます。

ビューティーメイク

- ① 補整項目を選び、OK ボタンを押す。



- ② 確認画面でOK ボタンを押す。

逆光などで暗くなった部分を明るくする [逆光自動調整]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 逆光自動調整

- ① ◀▶ で画像を選び、OK ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。
- ❗ 画像によっては、補正効果が得られない場合があります。
- ❗ 補正により画像が粗くなることがあります。

フラッシュ撮影で赤くなった目の色を補正する [赤目補正]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 赤目補正

- ① ◀▶ で画像を選び、Ⓚ ボタンを押す。
● 編集した画像が、別画像として保存されます。

! 画像によっては、補正効果が得られない場合があります。

! 補正により画像が粗くなることがあります。

画像に記録されたランドマーク情報を変更する [ランドマーク]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ ランドマーク

GPS機能を使って撮影時に画像に記録されたランドマーク情報(地名や建物の名称など)を、撮影地付近に登録されている別のランドマーク情報に変更することができます。

! ランドマーク情報を記録するには[GPS設定](p.61)をご覧ください。

- ① ◀▶ で画像を選び、Ⓚ ボタンを押す。
● 画像に記録されている位置と目的のランドマークが離れていると表示されないことがあります。
● 画像に記録されている位置付近に登録されているランドマークがリスト表示されます。
- ② △▽ で画像に登録し直すランドマークを選び、Ⓚ ボタンを押す。
- ③ △▽ で[決定]を選び、Ⓚ ボタンを押す。

画像を回転させる[回転表示]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 回転表示

- ① ◀▶ で画像を選び。
- ② Ⓚ ボタンを押して画像を回転させる。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後にMENUボタンを押す。

! [回転表示]の設定は電源を切った後も保持されます。

ムービーから静止画を作る[静止画切り出し]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 静止画切り出し

- ① ◀▶ でムービーを選び、Ⓚ ボタンを押す。
- ② ◀▶ で切り出したいコマを選び、Ⓚ ボタンを押す。
● 選んだコマが静止画として保存されます。

長いムービーを短く編集する [ムービートリミング]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ ムービートリミング

- ① ◀▶ でムービーを選び、Ⓚ ボタンを押す。

サブメニュー2	用途
新規作成	トリミング後のムービーを別ムービーとして保存する。
上書き保存	トリミング後のムービーをもとのムービーに上書き保存する。

- ② **<D>**で消去を開始するコマを表示し、**OK**ボタンを押す。
- ③ **<D>**で消去を終了するコマを表示し、**OK**ボタンを押す。
- ④ **△▽**で「消去」を選び、**OK**ボタンを押す。

- トリミングを中止するには、[中止]を選択してください。

❗ ムービーのトリミングは、1秒単位で処理されます。選択した開始と終了の位置が編集後のムービーに残るように、自動で調整されます。

グループ画像内のムービーを編集するとき

- ① 編集したいグループ画像を展開する。
「グループ画像を再生する」(p.42)
- ② **<D>**でムービーを選び、**OK**ボタンを押す。
 - ムービーが2つあるグループを展開せずにトリミングすると、両方のムービーが編集されます。
 - グループ画像を展開して編集すると、編集したムービーだけを[新規作成]できます。

画像を消去する「消去」

▶ (再生メニュー) ▶ 消去


サブメニュー 2	用途
全コマ消去	内蔵メモリ/カードの画像をすべて消去する。
選択消去	画像を1コマずつ選びながら消去する。
1コマ消去	再生中の画像を消去する。
グループ消去	グループコマ内の画像をすべて消去する。(p.42)

❗ 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードをカメラに入れなくてください。

❗ プロテクトされた画像は消去できません。

「選択消去」するには

- ① **△▽**で「選択消去」を選び、**OK**ボタンを押す。
- ② **<D>**で画像を選び、**OK**ボタンを押して**✓**マークをつける。
 - スズムレバーをW側に回すと、画面がインデックスビューに切り替わり、**△▽<D>**ですばやく画像を選択することができます。1コマ表示に戻るにはT側に回します。



- ③ 手順②を繰り返して消去する画像を選び、最後に**MENU**ボタンを押す。
- ④ **△▽**で「消去」を選択し、**OK**ボタンを押す。
 - **✓**マークをつけた画像が消去されます。

「全コマ消去」するには

- ① **△▽**で「全コマ消去」を選び、**OK**ボタンを押す。
- ② **△▽**で「消去」を選択し、**OK**ボタンを押す。

画像を消去できないようにする [プロテクト]

▶ (再生メニュー) ▶ プロテクト

- ❗ プロテクトされた画像は[1コマ消去] (p.27、52)、[選択消去] [全コマ消去] [グループ消去] (p.52)では消去できませんが、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.54)を行うと消去されます。

- ① ◀▶ で画像を選ぶ。
- ② (OK) ボタンを押す。
 - 再度(OK) ボタンを押すと、設定が解除されます。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返してプロテクトする設定を続け、最後に**MENU**ボタンを押す。

同梱ソフトウェア OLYMPUS Viewer 2 でインターネットにアップロードする画像を 設定する[アップロード予約]

▶ (再生メニュー) ▶ アップロード予約

- ① ◀▶ で画像を選ぶ。
 - ② (OK) ボタンを押す。
 - 再度(OK) ボタンを押すと、設定が解除されます。
 - ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返す。
 - ④ **MENU**ボタンを押す。
- ❗ JPGファイルの画像のみ予約設定できます。
- ❗ アップロードの方法については、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

- ❗ 画像に記録されているGPS情報は消去できませんので、位置情報を公開したくない場合は撮影前に[GPS設定]を[Off]にして撮影してください。

カメラの設定に関連するメニュー

❗ は、初期設定を表します。

データを完全に消去する

【内蔵メモリ初期化】／【カード初期化】

⌵ (設定メニュー1) ▶ 内蔵メモリ初期化／
カード初期化

- ❗ 初期化の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。
- ❗ 新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途に使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。
- ❗ 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り出しておいてください。

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリまたはカードの画像データ(プロテクトをかけた画像を含む)を完全に消去する。
しない	初期化をキャンセルする。

内蔵メモリからカードへ画像をコピーする 【データコピー】

⌵ (設定メニュー1) ▶ データコピー

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカードにコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

- ❗ データコピーは時間がかかります。データコピーの際には十分に残量のある電池をお使いください。

Eye-Fiカードを使う【Eye-Fi送信】

⌵ (設定メニュー1) ▶ Eye-Fi送信

サブメニュー2	用途
全て	全ての画像を自動で送信する。
選択コマ	選択した画像を自動で送信する。
送信しない	Eye-Fi通信をしない。

- ❗ Eye-Fiカードをご使用の際は、Eye-Fiカードの取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に準拠してご使用ください。
- ❗ Eye-Fiカードは使用する国や地域の法律にしたがってお使いください。
- ❗ 飛行機の中など使用を禁止される場所では、Eye-Fiカードをカメラから取り出すか、【Eye-Fi送信】を【送信しない】にしてください。
- ❗ Eye-Fiカードのエンドレスモードには対応していません。

画像データに印刷設定を記録する [プリント予約]

☞ (設定メニュー 1) ▶ プリント予約

- ❗ 「プリント予約(DPOF)」(p.66)
- ❗ プリント予約はカードに記録された静止画だけに設定できます。

カメラと他の機器の接続方法を選ぶ [USB接続モード]

☞ (設定メニュー 1) ▶ USB接続モード

サブメニュー 2	用途
オート	カメラを他の機器と接続するたびに、設定方法の選択画面が表示される。
ストレージ	カメラとパソコンをストレージで接続するときに選ぶ。
MTP	カメラとパソコンを接続するときに選ぶ。
プリント	PictBridge対応プリンタと接続するときに設定する。

動作環境

Windows : Windows XP Home
Edition/Professional
(SP1以降) /Vista/
Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3以降

- ❗ Windows XP (SP2以上) /Windows Vista/
Windows 7 以外の動作環境の場合は[ストレージ]に設定してください。

- ❗ USBポートのあるパソコンでも、以下の環境では正常な動作は保証されません。

- 拡張カードなどでUSBポートを増設したパソコン
- 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコン、および自作パソコン

▶ ボタンで電源を入れる[再生ボタン起動]

☞ (設定メニュー 1) ▶ 再生ボタン起動

サブメニュー 2	用途
起動しない	電源は入りません。電源を入れるときはON/OFFボタンを押してください。
起動する	▶ を長押しすると電源が入り、再生モードで起動する。


カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する [音設定]

☞ (設定メニュー 1) ▶ 音設定

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
操作音種類	1/2/3	カメラの電子音(操作音、シャッター音、警告音)を選ぶ。
再生音量	0/1/2/3/4/5	画像を再生するときの音量を選ぶ。
操作音量	0/1/2/3/4/5	ボタンの操作音を選ぶ。

画像ファイル名の連番をリセットする 【ファイル名メモリー】

⌂ (設定メニュー2) ▶ ファイル名メモリー



サブメニュー2	用途
リセット	カードを入れ替えたとき、フォルダ名とファイル名の連番をリセットする ¹⁾ (カード別に画像を管理するときに便利です)。
オート	カードを入れ替えても、フォルダ名とファイル名の連番を前のカードから継続する(すべての画像のフォルダ名とファイル名を通し番号で管理するのに便利です)。

¹⁾ フォルダ名の連番は「100」、ファイル名の連番は「0001」に戻ります。

画像処理機能を調整する 【ピクセルマッピング】

⌂ (設定メニュー2) ▶ ピクセルマッピング

- この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安として行ってください。
- 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より約1分以上時間を置いて実行してください。処理中にカメラの電源を切ってしまったときは、必ずもう一度実行してください。

画像処理機能を調整するには

[スタート] (サブメニュー2) 表示中に **OK** ボタンを押す。

- 画像処理機能のチェックと調整が始まります。

液晶モニタの明るさを調整する【モニタ調整】

⌂ (設定メニュー2) ▶ モニタ調整

液晶モニタの明るさを調整するには

- 画面を見ながら **△** **▽** で明るさを調整し、**OK** ボタンを押す。



テレビで画像を再生する[テレビ出力]


f (設定メニュー 2) ▶ テレビ出力

- ! 国と地域により、テレビの映像信号方式は異なります。テレビでカメラの画像を再生する前に、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます。

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
NTSC/PAL	NTSC	日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。
	PAL	ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。
HDMI出力	480p/576p / 720p優先 / 1080i優先	優先して出力する再生形式を設定する。TV側が異なる設定のときは自動的に変更される。
HDMI コントロール	Off	カメラで操作する。
	On	テレビのリモコンで操作する。

カメラの画像をテレビで再生するには

- AVケーブルで接続する場合
 - ① カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ([NTSC] / [PAL])。
 - ② テレビとカメラを接続する。
 - HDMIケーブルで接続する場合
 - ① カメラで接続するときのデジタル信号形式を選ぶ([480p/576p] / [720p優先] / [1080i優先])。
 - ② テレビとカメラを接続する。
 - ③ テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端子)」に切り替える。
 - ④ カメラの電源を入れて、△▽◀▶で再生する画像を選ぶ。
- ! USBケーブルでカメラをパソコンと接続している際は、HDMIケーブルをカメラに接続しないでください。



- ❗ テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ❗ AVケーブルとHDMIケーブルの両方がカメラとテレビに接続されている場合は、HDMIが優先されます。
- ❗ テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

画像をテレビのリモコンで操作するには

- ① [HDMIコントロール]を[On]に設定して、カメラの電源をOFFにする。
- ② カメラとテレビをHDMIケーブルで接続する。「HDMIケーブルで接続する場合」(p.57)
- ③ テレビの電源を入れてから、カメラの電源を入れる。
 - テレビに表示される操作ガイドにしたがって操作してください。

- ❗ お使いのテレビによっては、操作ガイドが表示されてもテレビのリモコンでは操作できない場合があります。
- ❗ テレビのリモコンで操作できない場合は、[HDMIコントロール]を[Off]にして、カメラで操作をしてください。


使わないときの電池の消費を抑える [節電モード]

⌵ (設定メニュー 2) ▶ 節電モード

サブメニュー 2	用途
Off	[節電モード]を解除する。
On	撮影中に約10秒間カメラを操作しないとき、液晶モニタを自動的に消すなどして電池の消耗を抑える。

節電モードから復帰するには
いずれかのボタンを操作します。

表示言語を切り替える[

⌵ (設定メニュー 2) ▶ 

サブメニュー 2	用途
言語	液晶モニタに表示されるメニューやエラーメッセージの言語を選ぶ。

日付・時刻を設定する[日時設定]


⌵ (設定メニュー 2) ▶ 日時設定

❗ 「表示言語・日時・地域を設定する」(p.19)

日付の表示順序を選ぶには

- ① 「分」の設定後に▶を押し、△▽で日付の表示順序を選ぶ。



②  ボタンを押して設定する。

日時を確認するには

電源オフ時にINFOボタンを押すと、「日時」が約3秒間表示されます。

自宅と訪問先を設定する[ワールドタイム]

⌵ (設定メニュー 3) ▶ ワールドタイム

❗ [日時設定]を設定していないと、[ワールドタイム]は設定できません。

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
自宅/訪問先	↑	サブメニュー 2の↑(自宅)に設定した地域の日時を表示する。
	→	サブメニュー 2の→(訪問先)に設定した地域の日時を表示する。
↑ ¹	—	↑ (自宅)に設定する地域を選ぶ。
→ ^{1, 2}	—	→ (訪問先)に設定する地域を選ぶ。

¹ スマートタイムを実施している地域の場合、△▽で「スマートタイム」の設定ができます。

² 地域を選択すると、カメラが自動的に↑ (自宅)との時差を計算し、→ (訪問先)の日時を設定します。

カメラ内のデータを復元する【管理情報生成】

⌵ (設定メニュー3) ▶ 管理情報生成

- ❗ フォトサーフィンの再生が正常に動作しない場合にこの機能を実行すると、再生ができるようになります。ただし、[ib] (PC用ソフトウェア)を使って作成し、カメラに書き戻したコレクションなどのデータは、カメラ上からは消去されます。もう一度パソコンから書き戻しをすると、[ib] (PC用ソフトウェア)で作成したデータをカメラで再生することができます。

ビューティーメイクの設定を登録する 【ビューティー登録】

⌵ (設定メニュー3) ▶ ビューティー登録

- ❗ 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。
- ① △▽で補整設定を選び、OKボタンを押す。
 - ② シャッターボタンを押して、人物を撮影する。



- ❗ 画像は保存されません。

- ③ 補整項目を選び、OKボタンを押す。



- ④ 確認画面でOKボタンを押して保存する。
● 登録が完了します。

タッチパネルの検出位置を補正する 【タッチパネル調整】

⌵ (設定メニュー3) ▶ タッチパネル調整

画面の指示に従ってタッチしてください。

撮影画像に撮影地点・時間情報を記録する【GPS設定】

f (設定メニュー 3) ▶ GPS設定

【ロガー機能】では、自動的に一定間隔で測位情報を取得し、移動の軌跡を記録することができます。ログファイルはカメラに記録されるので、手動でカードに保存します。

サブメニュー2	サブメニュー3	用途
GPS	On	GPS機能を使用する。
	Off	GPS機能を使用しない。
	情報	測位情報画面を表示する。
自動日時補正	On	GPSの標準時刻情報に従って日時を補正する。
	Off	日時補正をしない。
ロガー機能	On	測位情報を一定間隔で取得しログとして記録する。動作中は、カメラの電源がオフでも動作ランプが点滅します。
	Off	ログの記録をしない。
	保存	記録中のログをカードに保存する。
国／地域	On	国／地域を表示する。
	Off	国／地域を表示しない。
県／州	On	県／州を表示する。
	Off	県／州を表示しない。
市区町村	On	市区町村を表示する。
	Off	市区町村を表示しない。
ランドマーク	On	ランドマークを表示する。
	Off	ランドマークを表示しない。

- ! [自動日時補正]は、[ワールドタイム設定]がh (自宅)のときのみ補正を行います。
- ! ログファイルはカードのGPSLOGフォルダに保存されます。[保存]するたびに新しいファイルで記録されます。以下のときは、複数のファイルで記録されます。

- 記録中に日付が変わったとき
- 【ロガー機能】の設定を変更したとき

以下のとき【ロガー機能】は自動的に終了します。

- 電池が消耗したとき
- カメラの電源を切って24時間経過後

ログファイルを使った軌跡の表示方法などは、
お使いのソフトウェアの取扱説明書をお読みく
ださい。

プリントする

ダイレクトプリント (PictBridge^{*1})

PictBridge対応プリンタにカメラを接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でご確認ください。

^{*1} PictBridgeとは、異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

- ❗ このカメラで設定できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって異なります。プリンタの取扱説明書でご確認ください。
- ❗ プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。


プリンタの標準設定で画像を プリントする[かんたんプリント]

- ❗ セットアップメニューの[USB接続モード]を[プリント]に設定してください。
「メニューで操作する」(p.7)

1 プリントする画像を液晶モニタに表示する。

- ❗ 「撮った画像を再生する」(p.26)

2 プリンタの電源を入れてから、プリンタとカメラを接続する。



3 ▷を押してプリントをはじめる。

4 続けてプリントするときは、◀▶で画像を選び、OKボタンを押す。

プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラとプリンタからUSBケーブルを抜きます。

プリンタの設定を変えてプリントする [カスタムプリント]

1 [かんたんプリント] (p.63)の手順1、2を行い、**OK**ボタンを押す。


2 **Δ**でプリントモードを選び、**OK**ボタンを押す。

サブメニュー 2	用途
プリント	手順6で選択する画像をプリントする。
全コマプリント	内蔵メモリ／カード内の全画像をプリントする。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトしてプリントする。
全コマインデックス	内蔵メモリ／カード内の全画像をインデックス(一覧)形式でプリントする。
予約プリント ¹⁾	プリント予約の内容にしたがってプリントする。

¹⁾ プリント予約された画像がないときは、[予約プリント]は選択できません。「プリント予約(DPOF)」(p.66)

3 **Δ**で[サイズ] (サブメニュー 3)を選び、**▷**を押す。

! [プリント用紙設定]画面が表示されないときは、[サイズ]と[フチ] / [分割数]はプリンタに固有の標準設定でプリントされます。



4 **Δ**で[フチ] / [分割数]の設定を選び、**OK**ボタンを押す。

サブメニュー 4 (フチ／分割数)	用途
有り／無し ¹⁾	用紙の周辺に余白をつけてプリントする(有り)。 用紙いっぱいにはプリントする(無し)。
(分割数はプリンタにより異なる)	手順3で[マルチプリント]を選んだときのみ、分割数を選ぶ。

¹⁾ 選択できる[フチ]の設定はプリンタによって異なります。

! 手順3、4で[標準設定]を選択すると、プリンタに固有の標準設定でプリントされます。

5 **◀▶**で画像を選ぶ。

6 表示している画像をプリント予約するときは、**Δ**を押す。表示している画像の詳細な設定を行うときは、**▽**を押す。

詳細な設定を行うには

- ① $\Delta \nabla \blacktriangleleft \blacktriangleright$ で設定を行い、 \odot ボタンを押す。

サブメニュー5	サブメニュー6	用途
プリント 枚数	0 ~ 10	プリントする画像の枚数を選ぶ。
日付	有り/無し	画像に日付をプリントする(有り)。 画像に日付をプリントしない(無し)。
ファイル名	有り/無し	画像にファイル名をプリントする(有り)。 画像にファイル名をプリントしない(無し)。
トリミング	(設定画面に進む)	画像の一部を選んでプリントする。

画像の一部を切り出すには【トリミング】

- ① ズームレバーでトリミング枠の大きさを
選び、 $\Delta \nabla \blacktriangleleft \blacktriangleright$ で枠を移動した後、 \odot ボタンを押す。



- ② $\Delta \nabla$ で【決定】を選び \odot ボタンを押す。


- 7 必要に応じ手順5、6を繰り返して、プリントする画像の選択、詳細な設定、[1枚予約]をする。

- 8 \odot ボタンを押す。



- 9 $\Delta \nabla$ で【プリント】を選び、 \odot ボタンを押す。

- 画像のプリントがはじまります。
- 全コマプリントモードの場合、[オプション設定]を選択すると、[プリント情報設定]画面が表示されます。
- プリントが終了すると、[プリントモード選択画面]が表示されます。



プリントを中止するには

- ① [USBケーブルを抜かないでください]の表示中に**MENU**ボタンを押す。
- ② $\Delta \nabla$ で【中止】を選び、 \odot ボタンを押す。

- 10 **MENU**ボタンを押す。

- 11 [USBケーブルを抜いてください]が表示されてから、カメラとプリンタからUSBケーブルを抜く。

プリント予約(DPOF^{*1})

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。パソコンやカメラがなくても、プリント予約したカードだけで、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。

^{*1} DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。

- ❗ プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてからプリント予約をしてください。
- ❗ 他のDPOF機器で設定したDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- ❗ DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999画像です。

1コマずつプリント予約する [1コマ予約]

1 セットアップメニューを表示する。

- ❗ 「メニューで操作する」(p.7)

2 **☑** (設定メニュー 1)の[プリント予約]を選び、**OK**ボタンを押す。

3 **Δ∇**で[1コマ予約]を選び、**OK**ボタンを押す。



4 **◀▶**で予約する画像を、**Δ∇**で予約する枚数を選び、**OK**ボタンを押す。

5 **Δ∇**で[日時プリント]画面での設定を選び、**OK**ボタンを押す。

サブメニュー 2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。

6 **Δ∇**で[予約する]を選び、**OK**ボタンを押す。

カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p.66)の手順1、2を行う。
- 2 $\Delta \nabla$ で[全コマ予約]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5、6を行う。

すべてのプリント予約を解除する

- 1 [1コマ予約] (p.66)の手順1、2を行う。
- 2 [1コマ予約]、[全コマ予約]のいずれかを選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 3 $\Delta \nabla$ で[解除する]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。

1コマずつプリント予約を解除する

- 1 [1コマ予約] (p.66)の手順1、2を行う。
- 2 $\Delta \nabla$ で[1コマ予約]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 3 $\Delta \nabla$ で[解除しない]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 4 $\triangleleft \triangleright$ で予約を解除する画像を選び、 $\Delta \nabla$ で予約する枚数を「0」にする。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 6 $\Delta \nabla$ で[日時プリント]の設定を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 $\Delta \nabla$ で[予約する]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。

使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージが表示されるがどうしても良いかわからないときは、以下を参考にしてください。

故障かな？と思ったら

電池

「電池を入れてもカメラが動かない」

充電された電池を正しい向きで入れる。

「電池とカードを入れる」(p.16)、

「付属のUSB-ACアダプタで充電する」(p.17)

- 寒さのため一時的に電池の性能が低下していることがあります。カメラから電池を一度取り出し、ポケットに入れるなどして少し温めます。

カード・内蔵メモリ

「メッセージが表示される」

「エラーメッセージ」(p.69)

シャッターボタン

「撮影できない」

- スリープモードを解除する
カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと3分後にスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームレバーやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。
さらに12分放置すると、カメラは電源オフの状態になります。ON/OFFボタンを押して電源を入れてください。

- 撮影モードにする。
- ⚡ (フラッシュ充電)アイコンの点滅が消えるのを待って撮影する。
- 長時間使用し、カメラの内部温度が上がると、自動的に動作を停止するときがあります。電池を取り出し、カメラが冷えるまで待ちます。また使用中にカメラの外側の温度も上がりますが、故障ではありません。

液晶モニタ

「見にくい」

- 結露が起こっている可能性があるため、電源を切り、カメラ全体がまわりの温度になじんで乾燥するのを待ってから撮影する。

「撮影した画像に光が写っている」

- 夜間にフラッシュを発光させて撮影すると、空気中のほこりなどに光が反射して、画像に写りこむことがあります。

日時機能

「設定した日時が元に戻った」

- 電池を抜いた状態で約3日間¹⁾放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります。設定し直してください。
¹⁾ 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ替えてからの時間によって異なります。
「表示言語・日時・地域を設定する」(p.19)

その他

「撮影時にカメラ内部から音がする」





- 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を行っているため、カメラを操作しなくてもレンズを動かしている音がすることがあります。








「方位が正しく示されない、方位針が点滅する」

- 強い磁気や電波の影響(テレビ、電子レンジ、大型モーター、電波塔や高圧線の近くなど)があると誤動作します。カメラを持って、手首を返しながら8の字に振ると復帰する場合もあります。

エラーメッセージ

- 液晶モニタに以下のメッセージが表示されたときは、以下の内容を確認してください。

エラーメッセージ	問題を解決するには
 このカードは 使用できません	カードの問題 新しいカードを入れます。
 書き込み禁止に なっています	カードの問題 カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。スイッチを戻して解除してください。
 撮影可能枚数が 0です	内蔵メモリの問題 <ul style="list-style-type: none"> ● カードを入れます。 ● 不要な画像を消去します。^{*1}
 内蔵メモリに残量 がありません	

エラーメッセージ	問題を解決するには
 撮影可能枚数が 0です	カードの問題 <ul style="list-style-type: none"> ● カードを交換します。 ● 不要な画像を消去します。^{*1}
 カード残量が ありません	
	カードの問題 △▽で[カード初期化]を選び、Ⓢボタンを押します。続けて△▽で[する]を選び、Ⓢボタンを押します。 ^{*2}
	内蔵メモリの問題 △▽で[内蔵メモリ初期化]を選び、Ⓢボタンを押します。続けて△▽で[する]を選び、Ⓢボタンを押します。 ^{*2}
 画像が記録されて いません	内蔵メモリ／カードの問題 撮影してから再生します。
 この画像は再生で きません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコンで再生します。それでも再生できないときは、画像ファイルの一部が壊れています。
 この画像は編集で きません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコンで編集します。

^{*1} 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。

^{*2} データはすべて消去されます。

撮影のヒント

イメージした通りに写真を撮るための撮影方法がわからないときは、以下を参考にしてください。

ピント



「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る
被写体と同じ距離にあるものにピントを合わせたあと、構図を決めて撮影します。
半押し (p.23)
- 【AF方式】 (p.44) を【顔検出・iESP】にする
- 【自動追尾】 (p.44) で撮る
動いている被写体に自動でピントを合わせ続けて撮れます。
- オートフォーカスが苦手な被写体を撮る

以下のときは、被写体と同じ距離にあるコントラストのはっきりとしたものにピントを合わせたあと(シャッターボタン半押し)、構図を決めて撮影します。

コントラストがはっきりしない被写体



画面中央に極端に明るいものがあるとき




エラーメッセージ	問題を解決するには
 電池残量がありません	電池の問題 電池を充電します。
 接続されていません	接続の問題 カメラとパソコンまたはプリンタを正しく接続します。
 用紙がありません	プリンタの問題 プリンタに用紙を補充します。
 インクがありません	プリンタの問題 プリンタにインクを補充します。
 紙づまりです	プリンタの問題 紙づまりを解消します。
プリンタの設定が変更されました ³	プリンタの問題 プリンタを使用できる状態に戻します。
 プリンタエラーです	プリンタの問題 カメラとプリンタの電源を切り、プリンタの状態を確認してからもう一度電源を入れ直します。
 この画像はプリントできません ⁴	選んだ画像の問題 パソコンなどを使いプリントします。

³ プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操作をすると表示されます。プリントの設定中は、プリンタの操作をしないでください。

⁴ 他のカメラで撮影した画像などでは、プリントできないものがあります。

縦線のない被写体¹⁾




¹⁾ カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが
混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたいものが
中央にない



手ぶれ



「ぶれない写真を撮りたい」

- **【手ぶれ補正】(p.45)を使って撮る**

ISO感度を上げなくても撮像素子¹⁾が手ぶれを補正する動きをします。高倍率ズームで撮影するときにも有効です。

¹⁾ レンズを通して入ってきた光を受けて、電気信号に変換する素子。

- ムービー撮影時は**【手ぶれ補正】(p.45)を使って撮る**
- **SCNモードの【スポーツ】(p.30)で撮る**

[スポーツ]を選ぶと、速いシャッター速度で撮影できるので、被写体ぶれにも有効です。

- **高いISO感度で撮る**

高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使えない場所でも速いシャッター速度で撮影できます。
「撮影感度を選ぶ」(ISO感度)(p.39)

露出(明るさ)



「イメージ通りの明るさで撮りたい」

- **逆光の被写体を撮る**
逆光でも顔や背景を明るく撮れます。
【暗部補正】(p.43)
- **【顔検出・iESP】(p.44)で撮る**
逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れます。
- **【スポット】(p.44)測光で撮る**
画面中央の被写体に明るさをあわせて撮影するので、背景の光に影響されません。
- **【強制発光】(p.25)フラッシュで撮る**
逆光でも被写体が暗くならず撮れます。
- **白い砂浜・雪景色をきれいに撮る**
SCNモードの【ビーチ&スノー】で撮影します。(p.30)
- **露出補正(p.38)して撮る**
画面を確認しながら明るさを調節して写します。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、プラスに補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆にマイナスに補正すると効果的です。

「見た目と同じ色で撮りたい」

- [ホワイトバランス] (p.38)を選んで撮る
通常は[オート]でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては設定を変えて試してみるほうが良いことがあります。(晴天天下の日陰や、自然光と照明光が混ざってあるとき、など)

画質



「きめ細かい写真を撮りたい」

- 光学ズームで撮る
[デジタルズーム] (p.45)を使わないで撮影します。
- 低いISO感度で撮る
[ISO感度]を高くすると、ノイズ(本来そこにはないはずの色の小さな点や色むら)が発生し、画像が粗く見えます。
「撮影感度を選ぶ」(ISO感度) (p.39)

電池



「電池を長持ちさせたい」

- 以下の操作は実際に撮影しなくても、電池を消耗するので、なるべく避ける
 - シャッターボタンの半押しを繰り返す。
 - ズーム操作を繰り返す。
- [節電モード] (p.59)を[On]にする

再生



「内蔵メモリ／カード内の画像を再生したい」

- 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カードを抜く
 - 「電池とカードを入れる」(p.16)

「ハイビジョンテレビで高画質で見たい」

- HDMIケーブル(別売)でカメラとテレビをつなぐ
 - 「テレビで画像を再生する」(p.57)

編集



「静止画に録音済みの音声を消したい」

- 画像の再生時に、静かなところ(無音状態)で追加録音をする[録音] (p.50)

アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載のWマークが付いた販売店・サービスステーションまでご連絡ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

お手入れ

カメラの外側

- 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞って拭き取ります。

液晶モニタ

- 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

- レンズブローワー（市販）でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

❗ 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。

❗ レンズを汚れたままにしておくと、カビが生えることがあります。

電池／USB-ACアダプタ

- 乾いた柔らかい布で拭きます。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やUSB-ACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。

❗ 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

別売のUSB-ACアダプタを使う


本製品は別売のUSB-ACアダプタF-3ACが使用できます。専用のUSB-ACアダプタ以外は使用しないでください。F-3ACを使用する際は、必ずカメラに付属のUSBケーブルを使用してください。また、USB-ACアダプタ付属の電源コードはUSB-ACアダプタ専用です。他の製品に使用しないでください。

別売の充電器を使う

付属の充電機は充電器(UC-50：別売)を使って充電することもできます。

海外での使用について

- 充電器とUSB-ACアダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源AC100～240V(50/60Hz)でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ(市販)が必要になる場合があります。



詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

- 市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器とUSB-ACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。

カードを使う

このカメラで使用できるカード

SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード
(市販) (動作確認済みカードは当社ホームページをご確認ください。)



- ❗ Eye-Fiカードは使用時に熱くなることがあります。
- ❗ Eye-Fiカードを使用すると電池の消耗が早くなることがあります。
- ❗ Eye-Fiカードを使用するとカメラの動作が遅くなることがあります。

SD/SDHC/SDXCカードの書き込み禁止スイッチ

SD/SDHC/SDXCカード本体は書き込み禁止スイッチを備えています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの削除、初期化ができなくなります。スイッチを戻すと書き込み可能になります。



画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、モニターで確認できます。

使用メモリ表示

：内蔵メモリ使用

：カード使用

- ❗ [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]や[1コマ消去]、[選択消去]、[全コマ消去]を行っても、カード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードの読み出し／書き込み動作

撮影時のみ、データの書き込み中に使用メモリ表示が赤く点灯します。データの書き込み中は絶対に電池／カードカバーを開けたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが使用できなくなることがあります。

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画)／連続撮影可能時間(ムービー)

- ❗ 撮影可能枚数および連続撮影可能時間は目安です。実際の撮影可能枚数および連続撮影可能時間は、撮影条件や使用するカードによって異なります。
- ❗ 内蔵メモリを初期化した際の撮影可能枚数です。[内蔵メモリ初期化]／[カード初期化] (p.54)

静止画

画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数	
		内蔵メモリ	SD/SDHC/SDXCカード (4GBの場合)
16M 4608×3456	FINE	5枚	488枚
	NORM	10枚	957枚
8M 3264×2448	FINE	10枚	957枚
	NORM	21枚	1,856枚
5M 2560×1920	FINE	17枚	1,527枚
	NORM	33枚	2,873枚
3M 2048×1536	FINE	28枚	2,413枚
	NORM	54枚	4,641枚
2M 1600×1200	FINE	45枚	3,893枚
	NORM	85枚	7,099枚
1M 1280×960	FINE	68枚	5,746枚
	NORM	130枚	10,971枚
VGA 640×480	FINE	228枚	17,240枚
	NORM	392枚	30,170枚
16:9 4608×2592	FINE	7枚	645枚
	NORM	14枚	1,270枚
16:9S 1920×1080	FINE	41枚	3,549枚
	NORM	80枚	6,704枚

ムービー

画像サイズ	連続撮影可能時間			
	内蔵メモリ		SD/SDHC/SDXCカード (4GBの場合)	
	音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
1080 1920×1080 ^{*1}	16秒	17秒	27分17秒	28分50秒
720 1280×720 ^{*1}	44秒	51秒	29分	29分
VGA 640×480	1分15秒	1分39秒	122分52秒	161分30秒

^{*1} 連続して撮影できる時間は、最長29分です。

❗ カードの容量に関わらず、1度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは4GBまでになります。

撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ／カードの画像を消去します。[1コマ消去] (p.27, 52)、[選択消去] (p.52)、[全コマ消去] (p.52)、[グループ消去] (p.52)、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.54)

GPSについて

契約条件

日本国以外の地名情報について

個人使用限定

お客様は、本データを個人的な非営利的目的でのデジタルカメラと共に使用することのみに使用し、サービス業務の提供、タイムシェアリングまたはこれらに類似する目的では使用しないことに同意するものとします。

従って、本データは、後述の制限を遵守する条件で、個人的使用を目的として、(i) 閲覧および(ii) 保存のために、必要に応じて複製することができます。複製を行う際には、記載されている著作権表示の削除やデータの変更は一切行ってはなりません。

お客様は、本データのいかなる部分の複製、複製、変更、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアをしないことに同意するものとします。強制法規定で認められている範囲を除き、その形態や目的に関係なく、本データを譲渡または頒布することはできません。

マルチディスクの譲渡や売却ができるのは、オリンパスイメージング株式会社(以下「オリンパス」といいます)から提供された一式が完全にそろっている場合に限り、一部を譲渡したり売却したりすることはできません。

制限事項

オリンパスから特別に使用許諾を付与されている場合を除き、前記事項を制限することなく、お客様は、以下を行うことはできません。(a) 車両のナビゲーション、測位、配車、リアルタイムの道路案内、車両隊管理またはこれらに類似

の機能を有する車両にインストールもしくは接続されるまたはそのような車両との通信に使用される製品、システム、アプリケーションと本データを併用すること。(b)これらに限定されるものではありませんが、携帯電話、パームトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ポケットベル、携帯情報端末(PDA)を含む、測位装置またはモバイルもしくはワイヤレス接続の電子装置もしくはコンピュータ装置と本データを併用したり、これらの装置での通信に本データを使用すること。

警告

本データは時間の経過、状況の変化、使用されるソース、総合的地理データ収集の性質のために不正確または不完全な情報を含む場合があります、そのために間違った結果が生じる場合があります。

無保証

本データは現状有姿にて提供され、お客様は自己責任で本データを使用することに同意するものとします。オリンパスとその使用許諾者(ならびにその使用許諾者および供給者)は、明示的であるか黙示的であるか、法またはその他に由来するものか否かを問わず、これらに限定されるものではありませんが、本データの内容、質、正確性、完全性、有効性、信頼性、特定目的への適合性、有用性、用途、本データから得られる結果、本データやサーバに中断やエラーのないことなどに関する保証や表明は一切行いません。

保証の否認

オリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)は、品質、性能、商品性、特定目的適合性または権利不侵害に関する明示または黙示のいかなる保証も否認します。一部の州、準州、国では保証の排除は認められない場合があ

ります。その場合、禁止される範囲で上記の排除はお客様に適用されないことになります。

責任の否認

オリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)は、以下のことについて、お客様への責任は負わないものとします。①その原因の性質に関係なく、情報の使用または保有に起因する直接または間接の損失、損傷、損害に係る主張、請求または訴訟。②オリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)が当該損害の可能性について知らされていた場合であっても、契約もしくは不法行為または保証に基づく訴訟であるか否かを問わず、情報の使用もしくは使用不能、情報の欠陥、またはこの契約条件違反に起因する利益、収入、契約もしくは貯蓄の損失、またはその他の直接的損害、間接的損害、付随的損害、特別損害もしくは派生的損害。一部の州、準州、国では一定の責任の排除または損害賠償の限定は認められない場合があります。その場合、禁止される範囲で上記の責任の排除または損害賠償の限定は適用されないことになります。

輸出規制

お客様は、輸出に関する適用法令を遵守し、当該法令で義務付けられているすべての免許および認可を取得した場合を除き、いかなる場所からも提供した本データの一部またはその直接成果物を一切輸出しないことに同意するものとします。

完全合意

この契約条件はこの内容に関するオリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)とお客様との間の完全合意に相当し、この内容に関する両者間における従前のすべての書面または口頭の合意事項に全面的に取って代わるものです。

準拠法

上記の契約条件は、(i) 抵触法規定または(ii) 明示的に排除される国連国際物品売買条約に影響を与えることなく、イリノイ州法に準拠します。この契約条件に基づいて提供される本データに起因または関連するあらゆる紛争、請求、訴訟については、イリノイ州の裁判管轄に付することに同意するものとします。

政府機関のエンドユーザー

米国政府もしくは米国政府が通例的に要求している権利に類似した権利を請求もしくは適用するその他の団体によって本データが取得された場合またはそれらに代わって本データが取得された場合、本データは48 C.F.R. ("FAR") 2.101に定義される「市販品」であり、本データが提供されたエンドユーザーライセンス条件に従って使用許諾されています。また、交付または提供される本データの各コピーには適切に下記の「使用表示」を付けて、組み込む必要があり、各コピーは「使用表示」に従って扱われなければなりません。

使用表示

契約者(製造者/供給者)名: NAVTEQ

契約者(製造者/供給者)住所:

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

本データはFAR 2.101に定義される「市販品」であり、この本データが提供されたエンドユーザーライセンス条件が適用されます。

© 1993-2011 NAVTEQ. All rights reserved.

契約担当官、連邦政府機関または連邦公務員がここに示された表示の使用を拒否する場合、契約担当官、連邦政府機関または連邦公務員は、本データに関する追加または代替の権利を要求する前にNAVTEQに通知しなければなりません。

日本国内の地名情報について

- 方法を問わず、本データが含まれる画像データファイルから、本データの全部または一部(国/地域、県/州、市区町村、ランドマークの情報を除く)を抽出する行為を禁止します。
- 方法を問わず、カメラ内に搭載された本データの複写、複製、変更、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他のいかなる解析、解明等を自ら行い、または第三者にそれらの行為を行わせてはなりません。

ランドマークを表示・記録できる国や地域

国または地域	画面表示
カナダ	CANADA
米国	USA
バルバドス	BARBADOS
ジャマイカ	JAMAICA
アルゼンチン	ARGENTINA
ベネズエラ	VENEZUELA
バハマ	BAHAMAS
ドミニカ共和国	DOMINICAN REPUBLIC
ブラジル	BRAZIL
チリ	CHILE
コロンビア	COLOMBIA
コスタリカ	COSTA RICA
エクアドル	ECUADOR
エルサルバドル	EL SALVADOR
ホンジュラス	HONDURAS
パナマ	PANAMA
ペルー	PERU
ウルグアイ	URUGUAY
メキシコ	MEXICO
アイルランド	IRELAND

国または地域	画面表示
ドイツ	GERMANY
フランス	FRANCE
ルクセンブルグ	LUXEMBOURG
ギリシャ	GREECE
ベルギー	BELGIUM
デンマーク	DENMARK
ノルウェー	NORWAY
スペイン	SPAIN
スウェーデン	SWEDEN
オランダ	NETHERLANDS
ポルトガル	PORTUGAL
アンドラ	ANDORRA
リヒテンシュタイン	LIECHTENSTEIN
モナコ	MONACO
フィンランド	FINLAND
アイスランド	ICELAND
イタリア	ITALY
マルタ	MALTA
サンマリノ	SAN MARINO
バチカン	VATICAN CITY STATE
スイス	SWITZERLAND
イングランド	ENGLAND
ボスニア・ヘルツェゴビナ	BOSNIA AND HERZEGOVINA
モンテネグロ	MONTENEGRO
ルーマニア	ROMANIA
ウクライナ	UKRAINE
チェコ	CZECH REPUBLIC
マケドニア	MACEDONIA
アルバニア	ALBANIA
オーストリア	AUSTRIA
ベラルーシ	BELARUS

国または地域	画面表示
ブルガリア	BULGARIA
クロアチア	CROATIA
エストニア	ESTONIA
ハンガリー	HUNGARY
カザフスタン	KAZAKHSTAN
ラトビア	LATVIA
リトアニア	LITHUANIA
ポーランド	POLAND
セルビア	SERBIA
スロベニア	SLOVENIA
ウズベキスタン	UZBEKISTAN
ロシア	RUSSIA
スロバキア	SLOVAK REPUBLIC
エジプト	EGYPT
バーレーン	BAHRAIN
サウジアラビア	SAUDI ARABIA
トルコ	TURKEY
クウェート	KUWAIT
カタール	QATAR
オマーン	OMAN
アラブ首長国連邦	UAE
ナイジェリア	NIGERIA
レソト	LESOTHO
モロッコ	MOROCCO
アンゴラ	ANGOLA
ガーナ	GHANA
モザンビーク	MOZAMBIQUE
ナミビア	NAMIBIA
南アフリカ	SOUTH AFRICA
ケニア	KENYA
ニュージーランド	NEW ZEALAND
オーストラリア	AUSTRALIA

国または地域	画面表示
香港	HONG KONG
マカオ	MACAU
台湾	TAIWAN
日本	JAPAN
マレーシア	MALAYSIA
ブルネイ	BRUNEI
タイ	THAILAND
インドネシア	INDONESIA
シンガポール	SINGAPORE
フィリピン	PHILIPPINES
ベトナム	VIETNAM
インド	INDIA
ケイマン諸島	CAYMAN ISLANDS
フランス領 グアドループ	GUADELOUPE-FRANCE
マルティニーク島	MARTINIQUE-FRANCE
プエルトリコ	PUERTO RICO
米領バージン諸島	US VIRGIN ISLANDS
レユニオン	REUNION-FRANCE
フランス領ギアナ	GUYANE-FRANCE
ジブラルタル	GIBRALTAR
チャネル諸島	CHANNEL ISLANDS
マン島	ISLE OF MAN
北アイルランド	NORTHERN IRELAND
スコットランド	SCOTLAND
ウェールズ	WALES
ボリビア	BOLIVIA
グアテマラ	GUATEMALA
ニカラグア	NICARAGUA
パラグアイ	PARAGUAY
トリニダード・トバゴ	TRINIDAD AND TOBAGO
ブルンジ	BURUNDI

ランドマーク情報のない国や地域

国または地域	画面表示
アンティグアバーブダ	ANTIGUA AND BARBUDA
ベリーズ	BELIZE
グレナダ	GRENADA
セントルシア	SAINT LUCIA
セントビンセント・グレナディーン	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
ドミニカ国	DOMINICA
ガイアナ	GUYANA
セントクリストファー・ネビス	SAINT KITTS AND NEVIS
キューバ	CUBA
ハイチ	HAITI
スリナム	SURINAME
キプロス	CYPRUS
トルクメニスタン	TURKMENISTAN
ブルキナファソ	BURKINA FASO
中央アフリカ	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
コンゴ(旧ザイール)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC
サントメプリンシペ	SAO TOME AND PRINCIPE
コモロ	COMOROS
ガボン	GABON
ベナン	BENIN
カメルーン	CAMEROON
カボベルデ	CAPE VERDE
チャド	CHAD
コンゴ共和国	CONGO, REPUBLIC OF THE
コートジボワール	COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)
赤道ギニア	EQUATORIAL GUINEA
ギニア	GUINEA

国または地域	画面表示
ギニアビサウ	GUINEA-BISSAU
リベリア	LIBERIA
マダガスカル	MADAGASCAR
マリ	MALI
モーリシャス	MAURITIUS
ニジェール	NIGER
ルワンダ	RWANDA
セネガル	SENEGAL
セイシェル	SEYCHELLES
シエラレオネ	SIERRA LEONE
トーゴ	TOGO
チュニジア	TUNISIA
ソロモン諸島	SOLOMON ISLANDS
ツバル	TUVALU
ミクロネシア	MICRONESIA
タヒチ	FRENCH POLYNESIA
トンガ	TONGA
パプアニューギニア	PAPUA NEW GUINEA
キリバス	KIRIBATI
ナウル	NAURU
パラオ	PALAU
フィジー	FIJI
マーシャル諸島	MARSHALL ISLANDS
バヌアツ	VANUATU
モンゴル	MONGOLIA
韓国	SOUTH KOREA
カンボジア	CAMBODIA
ラオス	LAOS
ミャンマー	BURMA (MYANMAR)
スリランカ	SRI LANKA
ブータン	BHUTAN
バングラデシュ	BANGLADESH

国または地域	画面表示
モルディブ	MALDIVES
ネパール	NEPAL
ニューカレドニア	NEW CALEDONIA
セントヘレナ島	SAINT HELENA
マヨット	MAYOTTE
フォークランド諸島 (マルビナス)	FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS)
バミューダ島	BERMUDA
タークス、 カイコス諸島	TURKS AND CAICOS ISLANDS
サンピエール島、 ミクロン島	SAINT PIERRE AND MIQUELON
アンギラ	ANGUILLA
アルバ	ARUBA
オランダ領 アンティル	NETHERLANDS ANTILLES
モントセラト	MONTSERRAT
グリーンランド	GREENLAND
グアム	GUAM
ノーフォーク島	NORFOLK ISLAND
米領サモア	AMERICAN SAMOA
クック諸島	COOK ISLANDS
ワリス フテナ 諸島	WALLIS AND FUTUNA
ニウエ	NIUE
北マリワナ諸島	NORTHERN MARIANA ISLANDS
トケラウ 諸島	TOKELAU

ランドマークの種類

自然	自然地形
	港湾
官公署	都道府県庁
	市役所・区役所
	町村役場
	大使館・領事館
	官庁
交通機関	鉄道駅
	空港・飛行場
	フェリーターミナル
スポーツ施設	スポーツ施設 (スタジアム・競技場・体育館)
	ゴルフ場
アミューズメント	博物館
	美術館
	動物園
	植物園
	水族館
	遊園地
	レジャー公園
名所	名所・観光地・景観地
施設等	劇場
	タワー
	教会
	マリーナ

❗ 国や地域により、ランドマークが少なかったり
正規名称と異なることがあります。

❗ ランドマーク情報は2011年7月現在のもので、
更新することができません。



© 1993-2011 NAVTEQ. All rights reserved.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved. © United States Postal Service® 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.



MAPPLE

© Shobunsha Publications, Inc.
「MAPPLE」は株式会社昭文社の登録商標です。
日本国内の位置情報は株式会社昭文社のデータを使用しています。

Australia	© Hema Maps Pty. Ltd, 2011. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.pasma.com.au). Product incorporates data which is © 2011 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelomatics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.
Austria	© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Canada	The Data for areas of Canada includes information taken with permission from Canadian authorities, including: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources




Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia, Ukraine	© EuroGeographics
Ecuador	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
France, French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Réunion	source: © IGN 2009 – BD TOPO ®
Germany	Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain	Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010
Greece	Copyright Geomatics Ltd.
Guatemala	Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
Hungary	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana..
Mexico	Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
Mozambique	Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2011 by Cenacarta
Norway	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal	Source: IgeoE – Portugal

Spain	Información geográfica propiedad del CNIG
Sweden	Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Switzerland	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie
United States	©United States Postal Service® 2011. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない
引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやAFイルミネータを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光させない
- カメラで日光や強い光を見ない
視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない

以下のような事故が発生するおそれがあります。

- 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
- 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
- カメラの動作部だけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない
火災・感電の原因となります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない
- 連続発光後、発光部分に手を触れない
やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない
感電・けがをするおそれがあります。
- 内部に水や異物を入れない
火災・感電の原因となります。
万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- 本機の温度の高い部分に長時間触れない
低温やけどなどのおそれがあります。このような条件での使用が予想される場合は、あらかじめ三脚や手袋などを用意してください。
- 通電中のUSB-ACアダプタ、充電中の電池に長時間触れない
充電中のUSB-ACアダプタや電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。
- 専用の当社製リチウムイオン電池、充電器、USB-ACアダプタ以外は使用しない
発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

- **SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード以外は、絶対にカメラに入れない**
その他のカードを誤って入れた場合は、無理に出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

注意

- **異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する**
火災・やけどの原因となることがあります。
やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご連絡ください。
(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- **濡れた手でカメラを操作しない**
故障・感電の原因となることがあります。また、ACアダプタの抜き差しは、濡れた手で絶対しないでください。
- **カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する**
けがや事故の原因となることがあります。
- **高温になるところに放置しない**
部品の劣化・火災の原因となることがあります。
- **本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。**
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の退色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大型モーター、電波塔や高圧線の近くでカメラを使用すると、磁気や電磁波、電波、高電圧の影響で、カメラが誤動作する場合があります。カメラが正常に動作しない場合は、電源を切ってから、再度電源を入れてください。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚を着脱する際は、カメラを回さず三脚のネジを回してください。
- カメラを持ち運ぶ際は、当社純正アクセサリ以外(三脚など)は取り外してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- 火の中に投下したり、加熱しない
発火・破裂・火災の原因となります。
- 端子を金属類で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり、保管しない
ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない
液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。
- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。
- カメラから電池が取り出せなくなった場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
電池の外装にキズなどのダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。

⚠ 警告

- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない
感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する
火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- 外装にキズや破損のある電池は使用しない
破裂・発熱の原因となります。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない
破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使用を中止する
火災・感電の原因となります。
販売店または当社サービスステーションにご相談ください。
- 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない
やけどの原因となることがあります。
- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外しておく
液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となることがあります。
- 電池は、当社製リチウムイオン電池(LI-50B) 1個を使用します。それ以外の電池は使用できません。
指定以外の電池を使用した場合、爆発(または破裂)の危険があります。

- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、モニターで画像を表示する。
 - プリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- 当社製リチウムイオン充電電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- 長期間保存する場合は、涼しいところに保管してください。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

詳しくは一般社団法人JBRCホームページ (<http://www.jbrc.com>) をご覧ください。



Li-ion 00

USB-ACアダプタについてのご注意

⚠ 危険

- **USB-ACアダプタを濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない**
故障・感電の原因となります。
- **USB-ACアダプタを布などで覆った状態で使用しない**
熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- **USB-ACアダプタを分解・改造しない**
感電・けがの原因となります。
- **USB-ACアダプタは指定の電源電圧で使用する**
指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。
USB-ACアダプタが、熱い、異臭や異常音がする、煙がでているなど異常を感じたら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

⚠ 警告

- **コンセントからの抜き差しは、必ずUSB-ACアダプタ本体を持つ**
USB-ACアダプタ本体を持たないと、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- お手入れの際は、**USB-ACアダプタ本体をコンセントから抜いて行う**
USB-ACアダプタ本体を抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。
- 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ専用です。付属のUSB-ACアダプタを他のカメラに接続して電池を充電することはできません。
- 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ以外の機器に接続して使用しないでください。
- プラグインタイプのUSB-ACアダプタについて：付属のUSB-ACアダプタF-2ACは垂直、または床に水平に正しく取り付けてください。

モニタについて

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- モニタは強く押さないでください。画面上にじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めるとき、モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがってモニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下したモニタは、常温に戻ると回復します。
- 本製品のモニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-ACアダプタ(USB-ACアダプタ対応機種のみ)は、必ず、当製品指定のものをお使いください。指定品以外では、VCCI協会の技術基準を超えることが考えられます。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。

SD/SDHC/SDXCロゴは商標です。

Eye-FiはEye-Fi, Incの登録商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

このカメラの内部のソフトウェアは第三者作成のソフトウェアを含んでいます。

第三者作成のソフトウェアは、その所有者または著作権者により所定の条件が課せられており、その条件に基づいてあなたに配布されています。この条件の中であなたに告知するものがある場合には、カメラに同梱されたCD-ROMまたは以下のURLのウェブサイトに必要に応じて準備されたsoftware notice PDFファイル内に見出すことができます。

<http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm>

Powered by ARCSOFT.

カメラ

形式	: デジタルカメラ(記録・再生型)
記録方式	
静止画	: デジタル記録、JPEG (DCF準拠)
対応規格	: Exif 2.3、DPOF、PRINT Image Matching III、PictBridge
3D静止画	: MPフォーマット準拠
静止画音声	: Waveフォーマット準拠
動画	: MOV H.264 リニアPCM
記録媒体	: 内蔵メモリ、SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード(UHS-I対応)
カメラ部有効画素数	: 1600万画素
画像素子	: 1/2.3型CMOS (原色フィルター)
レンズ	: オリンパスレンズ4.2 ～ 52.5mm、F3.0 ～ 5.9 (35mmフィルム換算24 ～ 300mm相当)
測光方式	: 撮像素子によるデジタルESP 測光、スポット測光
シャッター	: 4 ～ 1/2000秒
撮影範囲	: 0.1m ～ ∞ (W)、0.9m ～ ∞ (T) (通常/マクロ) 0.01m ～ ∞ (スーパーマクロ時)
液晶モニタ	: 3.0型(インチ) TFTカラー液晶、460,000ドット
コネクタ	: DC入力端子/USB端子/AV出力端子(マルチコネクタ) / HDMIマイクロコネクタ(タイプD)
自動カレンダー機能	: 2000 ～ 2099年の範囲で自動修正
使用環境	
温度	: 0℃ ～ 40℃ (動作時) / -20℃ ～ 60℃ (保存時)
湿度	: 30% ～ 90% (動作時) / 10% ～ 90% (保存時)
電源	: 専用リチウムイオン電池 (当社製LI-50B) 1個または、別売ACアダプタ
大きさ	: 幅109.2mm × 高さ61.8mm × 厚さ30.6mm (突起部を除く)
質量	: 208g (電池/カード含む)

リチウムイオン充電電池 (LI-50B)

形式	: 充電式リチウムイオン電池
Model No.	: LI-50BA/LI-50BB
公称電圧	: DC3.7V
公称容量	: 925mAh
充放電回数	: 約300回(使用する条件により異なります。)
使用環境	
温度	: 0℃～40℃ (充電時)

USB-ACアダプタ (F-2AC)

Model No.	: F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B
定格入力	: AC100～240V (50/60Hz)
定格出力	: DC5V、500mA
使用環境	
温度	: 0℃～40℃ (動作時) / -20℃～60℃ (保存時)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

OLYMPUS

オリンパス イメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せ先（修理センター、国内サービスステーションなど）、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。

オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター）

フリーダイヤル



0120-084215 携帯電話・PHSからは **042-642-7499**

FAX 042-642-7486 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

便利でお得なサービスメニューをご用意しています

● オンライン修理受付のご案内

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況をご確認いただけます。また、下記にご案内しておりますピックアップサービス（引取修理）も、オンライン修理受付からお申し込みいただけます。

● ピックアップサービス（引取修理）のご案内

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様ご指定の日時にご自宅へお伺いし、故障した製品をお預かりします。お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成后、お客様のご自宅へお返しいたします。

電話でのお申し込みの場合：「オリンパス修理ピックアップ窓口」  **0120-971995**

営業時間：平日8:00～21:00 土・日・祝日9:00～17:00（指定休業日を除く）

※記載内容は変更されることがあります。

© 2012 OLYMPUS IMAGING CORP.

VM150201